
μCOM-80トレーニング・キット TK-80ユーザーズ・マニアル

NEC日本電気株式会社



月 次

第1章	概 説	1
1 1	TK-80のシステム概要	
		1
1.2	TK-80の仕様 ····································	. 3
1.3	オーディオ・カセットの利用	4
1.4	システムの拡張性	4
1.5	電源に関する注意事項	6
E1		
第2章	組み立て	7
2.1	組み立て作業の進め方	7
2.2	キット部品の確認	8
2.3	道具の準備	11
	2.3.1 必要な道具、材料	11
	2.3.2 あると便利な道具	11
2.4	ハンダ付けに関する注意	11
2.5	組み立て	1 3
	2.5.1 スペーサとアルミ・ボードの取り付け	13
	2.5.2 抵抗器の取り付け	13
I	2.5.3 ダイオードの取り付け	15
	2.5.4 コンデンサの取り付け	16
	2.5.5 トランジスタの取り付け	17
	2.5.6 LEDの取り付け	18
	2.5.7 ICの取り付け	18
*	2.5.8 ICソケットの取り付け	1 9.
	2.5.9 水晶振動子の取り付け	20
-	2.5.10 トグル・スイッチの取り付け	21
	2.5.11 キー・スイッチの取り付けおよび配線	2 2
2.6	検査	25
2.7	ICソケットへのICの実装	2 5

F 4

	2.8	電源の取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
	2.9	動作の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
	2.10	トラブル対策	29
第:	3章	モニタプログラムとその操作方法	3 5
20	3,1	概 要	3 5
	3.2	基本的な操作方法	3 5
	3.3	基本的なプログラミング操作例	36
	3.4	プログラミングに関する基本的な注意事項	40
	3.5	バッテリによるメモリデータの保存	41
	3.6	モニタプログラムの詳細な説明	44
		3.6.1 モニタプログラムのスタート	44
		3.6.2 モニタプログラム・スタート時の初期値設定…	44
		3.6.3 データのセット	44
		3.6.4 キーコマンド	45
		3.6.5 ステップ動作	5 0
		3.6.6 ブレーク動作	5 0
		3.6.7 レジスタの表示	5 2
		3.6.8 リスタート・ジャンプ・テーブル	53
		3.6.9 LEDディスプレイへのデータの表示	54
	3,7	TK-80メモリマップ	56
	3.8	モニタ・アセンブル・リスト	5 9
笙.	4音	モニタサブルーチン	73
Ma.	T-#-		, 0
	4.1	概 要	73
	4.2	サブルーチンの考え方	73
	4.3	サブルーチンの機能説明	7 6
		4.3.1 セグメントデータ変換サブルーチン	7 6
		4.3.2 アドレスレジスタ、データレジスタ 表示サブルーチン	79
		4.3.3 キー入力サブルーチン(1)	81
-2-	3	4.3.4 キー入力サブルーチン(2)	9 1
		4.3.5 シリアル出力サブルーチン	92

	÷				+
ļ.,					
1			4.3.6 シリアル入力サブルーチン	94	
			4.3.7 タイマ・サブルーチン	96	
ie.		第5章	TK-80ハードウェア	99	No.
	4: ···		- / 6 \ . 1 ° 6 ~ # - 46 4 \		
		5.1	マイクロコンピュータの基本的な システム構成	¥ .	1. 4 .41
				9 9	
i.		5.2	TK-80のシステム構成	101	
		¥ .	5.2.1 · CPU部のシステム構成····································		÷
1	4: - ±		5.2.2 ROM, RAMの構成 ····································		
		÷	5.2.3 表示回路とDMA転送 ····································	108	
4 V-44			5.2.4 プログラマブル・ペリフェラル・ インタフェース(PPI)とキーボード回路…	109	4.0
0		9	5.2.5 μPD8255(PPI)のプログラミング法	111	,
			5.2.6 µPD8255の使用上の注意事項	114	
			5.2.7 アドレス/データ信号端子	115	
	÷.		+8		
		第6章	TK-80CMTインタフェース	117	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0.4	48/L 745	110	
:	•	6.1	概 要		
3 2			データのフォーマット	*	e
1		6.3	データの送信	119	
		6.4	変調回路	120	
		6.5	データの受信	120	
		6.6	復調回路	121	
	4	6.7	インタフェース製作および使用法	122	
<u>!</u>			6.7.1 部品表	122	
			6.7.2 テープへの録音	8	
			6.7.3 データのロード	125	
	2	第7章	TK-80用電源回路例	127	
î Î		7.1	3端子レギュレータを使用する場合	127	
i a		7 2	バッテリー動作	128	

付図. I	プリント基板端子配列表	131
付図.II	TK-80回路図	138
付図. III	プリント基板部品面図	135

<u>Q</u>-

第1章 概 説

はじめに

TK-80トレーニング・キットは、これからマイクロコンピュータを理解し、実際に使って見ようという方の便宜のために設計された8ビット・マイクロコンピュータのキットで、組み立てに必要な全部品と説明書が含まれています。従ってあなたは組み立て説明書の指示通りに部品を取り付けていけばキットを完成させることができます。


組み立てたセットは、プログラミング手段としてキー・ボード・スイッチと16進数表示の8桁ディスプレイを備えていますので、電源を接続するだけですぐにプログラムを書き込んで、その場でそのプログラムを実行することができます。説明書の中には興味深いプログラム例が示されていますので、その通りプログラムしていけば楽しみながらプログラム・テクニックを少しずつ習得していくことができます。

このようにTK-80キットは、マイクロコンピュータのハードウェアとソフトウェアを具体的に体験しながら学ぶことができるため、極めて短時間でこの分野の知識を習得することができます。

このキットで採用している回路は、トレーニング・キットとしての機能を目的として低価格、簡略化を計っており、量産機種には不向きの部分もありますので、直接の採用はお控えください。 なお当社は、特許権等に関する一切の責任を負いませんので、御了承ください。

注意 部品キットの開封は、マニアルの中で組み立ての指示があるまで行わないでください。

写真1-1 完成したTK-80キット



1.1 TK-80のシステム概要

図1-1 TK-80のシステム構成




図1-1にTK-80のシステム構成を示します。このシステムは動作に必要な全回路を1枚のプリント・ボードに実装した極めてシンブルな構成になっています。このためボードへの部品取り付けが完了すると、外部より2種類の電源を供給するだけで、すぐにシステムを動作させることができます。

はじめに RESETキーを押すと、PROMに書き込まれているモニタ・プログラムが動作を開始します。モニタ・プログラムは、データや命令をキーボードからメモリに書き込んだり、読み出したりするためのプログラムです。この時メモリ番地とデータはそれぞれ 16進数表現で、8 桁の数字表示用LEDに表示されます。PROMを取り付けるスペースは 4 個分あり(PROM 1 個のサイズは256ワード×8ピットです)、その内モニタ・プログラムに 3 個がすでに使われていますので、残り1 個のスペースがユーザ・プログラム用として使用できます。

RAMはポード上に1,024バイトまで実装できますが(RAM 1個のサイズは256ワード×4ピット),最小構成では2チップ・256バイトで動作可能です。RAMを最小構成から順に増やして行く場合には,メモリ番地の大きい方から小さい方へという順番で実装して行きます。これはモニタ・プログラムで使用するスタック・エリアとワーキング・エリアがRAMの実装されるメモリ番地の最後にとられているためです。

TK-80で使用するRAMは、消費電流の非常に少ないCMOSですので、乾電池でバック・アップすれば他の電源を切っても、記憶した内容をそのまま保持することができます。

プログラマブル・ペリフェラル・インタフェースLSIは、キーボード回路のスキャニングに使用されます。また入出力ボートの内2本がシリアル・データ転送用に使用されます。シリアル・データとTK-80で使用されるパラレル・データとの変換は、モニタ・プログラムがソフトウェア上の処理で行っています。このシリアル・データ転送ラインにオーディオ周波数での変復調回路を追加すれば、簡単にオーディオ・テープ(カセット・テープが手軽です)を外部記憶装置として使用できます。

オーディオ・テープへの書き込み、読み出しのためのソフトウェアはモニタ・プログラムに含まれています。最も簡単な変復調回路は(第6章を参照してください)、IC2~3個とダイオード、抵抗、コンデンサおのおの数本で構成できますので、TK-80のプリント・ポードのフリー・エリアとして残されているスペースに組み込むことができます。

1.2 TK-80の仕様

クロック周波数 2.048 MH2 (18.482 MHz クリスタル使用)

ROM実装容量 (MAX) 1,024バイト (ボード上MAX)

RAM実装容量 (MAX) 1,0 2 4 バイト (ボード上MAX)

バラレル I/Oボート 8ビット×3ポート (入力,出力はプログラム可能)

入力装置 キーボード・スイッチ 25個(標準)

表示装置 8桁7セクメントLEDによる16進数表示

シリアル I/O 110ビット/砂のシリアル入・出力端子 (シリアルデータのロー

ド,ストア機能はモニタに含まれています)

動作モード
シングルステップ、自動、をスイッチで切り換え

RAMバックアップ 乾電池 2本 (3 V) で可能

電源外部電源が必要

+5 V ±5 % 0.9 A (MAX)


 $+12V \pm 5\%$ 0.15A (MAX)

動作温度 0°C~5 0°C

寸法 3 1 0 × 1 8 0 mm (プリント基板の寸法)

1.3 オーディオ・カセットの利用

図1-2 オーディオ・カセットの接続法




TK-80のモニタ・プログラムには、すでにオーディオ・カセットを外部記憶装置として利用するための、ロード、ストア機能が含まれています。実際には図1-2のような構成で利用できます。

1.4 システムの拡張性

システムに拡張性をもたせるために、プリント・ボードのコネクタ端子にアドレス・バスとデータ・バスが引き出されています。ただし、データ・バスはTTLでドライブ能力が強化されていますがアドレス・バスはCPU(MOS)がら直接引き出されているので、大きな負荷が接続される場合には途中にバッファを追加する必要があります。

またメモリをボードの外に増設したい場合には、ボード上のメモリと追加したメモリを正しくアクセスさせるためのデコーダが必要です。このように適当なバッファやデコーダを追加すれば、システムは拡張することができます。

図1-3 基本構成のメモリ配置



- ** 最初にメモリを実装する場合は、RAM4、RAM8の位置に取り付けます (このエリアに スタックが確保されます)。
- * 次に「RAM3, RAM7」、「RAM2, RAM6」、(RAM1, RAM5〕 の順に取り付けます。

1.5 電源に関する注意事項


TK 80用の電源には、ACスイッチとDCスタンバイ・スイッチの両方が付いているものを使用するようにして下さい。

ACスイッチだけが付いている電源を利用する場合は,DCスイッチを外付けして,このスイッチで電源のオン/オフを行って下さい。

備考 一般の安定化電源では、ACスイッチのオン/オフ時に電源トランスに発生したサージ が直流出力にのって、スパイク状の異常電圧を誘起することがあります。

この異常電圧は、その程度によりますが最悪の場合にはICなどの素子に悪影響を与えます。

(1) 好ましい電源




DC 出力をOFFにできるスイッチが付いている電源が好ましい。

投入順序 AC SW ON ↓

DC SW ON

/+5V,+12Vのスイッ ッチが独立している場合に は+5Vを先に投入して下 さい

(2) DCスイッチの外付け



切断順序 DC SW OFF

AC SW OFF


/+5V,+12Vのスイッ チが独立している場合には +12Vを先に切断して下 さい

第2章 組み立て

2.1 組み立て作業の進め方

TK-80キットの組み立ては、図2-1の順序で行ってください。

図2-1 組み立て作業の進め方



2.2 キット部品の確認

キットには、次の部品が含まれています。組立て前に必ず確認してください。


部品の中にはMOS LSIのように静電気に対して敏感な素子も含まれていますので、 前面にパックされている部品は指示があるまで取付け台からはずさないでください。

(1) 前面にパックされている部品

I C	# P D 8 0 8 0 A	× 1 ·	8ピット・パラレル・セントラル・プロセッサ・ユニット
	μ PB8212	× 1	8 ピット I/Oボ ト
	μPB8224	× l	クロック・ジェネレータ・ドライバ
	μ P B 8 2 2 8	× 1	システムコントローラ・バスドライバ
	μ P D 8 2 5 5	×l	プログラマプル周辺インタフェース
	μPD454	× 3	フルデコード2048ピット EEPROM
	μPD5101	× 4	フルデコード1024ピット スタティックRAM
LED	SN713A	× 8	7 セクメント固体発光数字表示素子
XTAL	18.432MHz	× 1	HC18/Uタイプ水晶振動子
KEYス	イッチ	× 2 5	メカニカル接点キー・スイッチ

(2) 箱の内側に格納されている部品

図2-2 箱の内側の部品配置



```
I C
       μ P B 2 0 1 ( 7 4 0 0 ) × 1
        # PB202(7410) × 1
        # PB 214 (7474) × 1
        # PB 215 (7401) × 1
     . # PB 2 2 3 ( 7 4 9 3 A ) × 1
        μ P B 2 3 8 ( 7 4 3 8 ) × 2
        # PB 2155(74155) × 2
        7 4 L S 0 4
                           \times 2
        NE 555
                           \times 1
 ICソケッド 40 ピン
                           \times 2
             28 ピン
                           \times 1
             24 ピン
                           × 3
             22 ピン
                           × 4
             16 ピン
                           \times 1
 プリント 基板 (大)
                           × 1
 プリント基板(小)
                           \times 1
 プリント基板用コネクタ
                           \times 1
 キー取付用アルミ板
                           ΧÌ
 キー用文字シ ル
                           1組
ピニール袋(1)
 ビス
                           × 7
 ナット
                           × 7
 ワッシャ
                           \times 7
 スペ サ(長)
                           \times 3
 スペーサ (短)
                           × 4
 ゴム足
                          ^{\circ} \times 7
 スズメッキ線材
                           2 m
 エンパイア・チューブ
                           1 m
                           1 m
ピニル線材
ビニール袋(2)
 抵抗器 51 Ω ¼W
                           × 8
           1 \, \mathrm{K}\Omega
                  ¼W
                           \times 24
          5.1 K\Omega \frac{1}{4}W
                            × 8
          10 \, \mathrm{K}\Omega
                 1/4 W
                           × 8
          15KΩ ¼W
                            × 8
          33KΩ 1/4W
                           x 8
```

5 1 KΩ ¼W

× 2

コンデンサ 1 μ F 1 5 W V タンタル 10 # F 2 5 W V タンタル × 1 22 # F 15WV タンタル × 2 0.0 1 # F 50WV セラミック $\times 34$ トフンジスタ 2 SA713 x 8 ダイオ -ド SD13 × 4 $1S953/954 \times 2$ トグルスイッチ 双極双投 $\times 1$ 単極双投 $\times 1$

確認の結果。1個でも不足していた場合は,購入先の日本電気または特約店の販売担当へ連絡してください。

写真2-1 TK-80キット



2.3 道具の準備

2. 3. 1 必要な道具,材料

ロハンダごて ロニッパ ロテスタ ロハンダ

ハンダごては、25W程度の小型で、こて先の細いものが必要です。占くなったこて先は新しいものと交換してください。ヒータとこて先の絶縁不良のものは絶対に使用しないでください。

ハンダは"ヤニ入りハンダ"を使用してください。ハンダの線径は 0.7 mm ~ 1.0 minのものが適当です。人才ぎますとハンダが多く,盛り上がり過ぎて隣りのパターンとのショートの原因になりやすいのでよくありません。

2. 3. 2 あると便利な道具

O拡大鏡 O 十字ドライバ O 先き細ペンチ


Oハンダ吸い取り用のフラックス含有編線

拡大鏡はハンダ付け完了後,配線パタ ンが"ハンダくす"や"細いハンダの糸"でショートしていないかを調べるのに便利です。虫めがね,ルーペなどなんでも結構ですが,あると重宝なものです。

2.4 ハンダ付けに関する注意

ハンダ付けの前にハンダごての手入れを行うように心掛けてください。こて先の太いものや古くなってボロボロになっているものは不適当です。ヤスリで磨くか新しいものと交換してください。またこて先とヒーダが絶縁不良になっていますと、半導体部品を破壊する恐れがありますので、一度テスダで絶縁状態を調べてください。


図2-3 ハンダ付け手順



ハンダ付け作業は次の手順で行います。

- (1) まず部品を取り付け穴に差し込み、裏返しにします。この時クッションとなるものを下に置くと部品がしっかり押え付けられます。
- (2) ハンダごてのこて先に少量のハンダを付け、ハンダになじませて置きます。
- (3) ハンダごてをハンダ付けする場所とリード線に密着するようにあてがって加熱します。ほぼ 同時か少し遅れてハンダ線をこの場所にあてがうとハンダが溶け始めます。ハンダがスルーホ ールの穴に吸い込まれ、接合部に行きわたったらハンダとハンダごてを離します。
- (4) 不要のリード線をニッパで切り捨てればハンダ付けは完了します。半導体部品は長時間過熱することはできませんので、この作業は2~3秒程度で終わるようにしてください。
 - 注 ペンダは多く盛り過ぎないように注意してください。余分のペンダは隣りのパターンへ流れたり、思わぬ障害になることがあります。特に I C ソケットを取り付ける際には、できるだけ少量のペンダで済ませてください。プリントの穴はスルーホールですので、ペンダは片面だけで良く裏面までしみ込ませる必要はありません。あまりペンダを流し込み過ぎますと、ソケットに隠れて見えない部分でピン間のショートを起こすことがありますので注意してください。

また、プリント・ボードの上で不用意にペンダごてを振るのは避けてください。落ちたハンダが思わぬ場所に入り込んで気が付かない。ことがありますので注意してください。



注(1) とのキットではプリント・ボードのハンダ部分以外は、レジストでカバーされていますので、ブリッジは起こりにくくなっていますが念には念を入れてください。


組み立て 2.5

2. 5. 1 スペーサとアルミ・ボードの取り付け

プリント・ボードの下面にスペーサとキー取り付け用アルミ・ボードを取り付けます.

キーはまだ取り付けないでください.

図2-4 スペーサとアルミ・ボードの取り付け



2. 5. 抵抗器の取り付け

抵抗はプリント・ポード上では、(a)のように白い線で表示 されていますので、(b)のように白い線の両端の穴に取り付け てください。

また、(c)のように線の途中に穴がある場合は無視して、(d) のようにやはり両端の穴に取付けてください。

抵抗は全部で80個あります。R1から順にR66まで表

2-1に示す値に応じて取り付けてください。

R15

(a)

(b)


取り付けの終わった部分は色鉛筆で、②一〇のように塗りつぶしておくと間違いがありません。 R15


表2-1 抵抗器部品表

			- 4	抵抗情	カラーコード
番号	抵抗值 ———————	カラーコード	番号	抵抗值	
R 1	5.1 KΩ	緑・茶・赤	R3 4	33 KΩ	橙☀橙 橙
2	10 ΚΩ	茶-黒-橙	3 5	38 KΩ	H
3	5.1 KΩ	* 1	3 6	33 KΩ	· #
4.	10 ΚΩ	I I	3 7	33 K Q	"
5	5.1 KΩ		38	33 K Q	#
6	10 ΚΩ		39	33 K Q	lt .
7	5.1 KΩ		40	33 KΩ	#
8	10 ΚΩ		41	33 KΩ	#
9	5.1 KΩ		42	15 ΚΩ	茶・緑・橙
10	10 ΚΩ]	43	15 ΚΩ	#
11	5.1 ΚΩ	1	44	15 ΚΩ	#
12	10 ΚΩ		45	15 ΚΩ	"
13	5.1 KΩ		46	15 ΚΩ	#
14	10 ΚΩ	ì	4.7	15 ΚΩ	//
15	5.1 · KΩ .		4 8	15 ΚΩ	//
16	10 ΚΩ		49	15 ΚΩ	#
17	1 ΚΩ	茶・黒・赤	5 0	1 ΚΩ	茶・黒・赤
18	51 Ω	禄•茶•黒	5 1	51 KΩ	緑・茶・橙
19	51 Ω	//	5 2	1 ΚΩ	茶•黒•赤
2 0	5 1 Ω	"	5 3	1 ΚΩ	#
21	1	#	5 4	51 KΩ	緑 - 茶 - 橙
2 2	5 1 Ω	. #	5 5	1 ΚΩ	・茶・黒・赤
2 3	5 1 Ω	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	56	1 ΚΩ	. "
24	5 1 Ω	"	5 7	ι κα	"
25	5 1 Ω	"	5 8	1 ΚΩ	#
26	ι κΩ	茶・黒・赤	5 9	1 ΚΩ	"
27	1 ΚΩ	- It	60	1 ΚΩ	"
28	1 ΚΩ	"	61	1 ΚΩ	#
29	1 ΚΩ	11	* 62	1 ΚΩ	"
30	1 ΚΩ	n	6 3.	1 ΚΩ	#
31	1 ΚΩ	. #	64	1 ΚΩ	#/
3 2	1 ΚΩ	"	65	1 ΚΩ	"
33	1 KΩ	"	6 6	1 KΩ	#
0.0	1 11 32		_ll ·		

備考 抵抗器はすべて¼W,許容差±10%です.

* R62の取り付け位置は下図のようになります。間違わないよう注意してください。






2. 5. 3 ダイオードの取り付け

表2-2 ダイオード


番号	品名	規 格
D 1	ゲルマニウム・ダイオード	S D 13
2	#	<i>#</i>
3	シリコン・ダイオード	18958/954
4	ゲルマニウム・ダイオード	S D 13
5	"	"
6	シリコン・ダイオード	18953/954

ダイオ ドはすべてガラス封入タイプ ですので,リ ド線を曲げる時,ガラス に力が加わらないように注意してくださ い.



ダイオードには図2-5のように、品名を示す2桁のカラーコードが付いています。 極性はこのカラーコードの付いている方がカソード側ですので、間違わないように取り付けてください。

図2-5 ダイオードの品名および極性表示



18958/954の表示

SD13の表示

2. 5. 4 コンデンサの取り付け

コンデンサは全部で39個あります。その内Cl,C2,C3,C6は回路の動作上,絶対必要なものであり,それ以外は電源のバイパス・コンデンサとして使われます。


C1, C2, C3, C8を最初に取り付ければ確実です.

表2-3 最初に取り付けるコンデンサ

番号	品名	規 格
C 1 2 . 3 6	タンタル・コンデンサ セラミック・コンデンサ タンタル・コンデンサ セラミック・コンデンサ	1 # F 1 5 W V 0.0 1 # F 2 5 W V 1 # F 1 5 W V 0.0 1 # F 2 5 W V

注 C1,C3はタンタル・コンデンサで有極性ですので、プリント基板上には図2-6の極性となるように取り付けてください。

図2-6 C1,C3の取り付け方向



次に C 3 7 , C 3 8 , C 3 9 を取り付けます。この 3 つも タンタル * コンデンサですので極性には十分注意してください。

表2-4 極性に注意するコンデンサ


番号	口口	名	規	格
C 1	タンタル・	コンデンサ	IμF	15 WV
3	· _ #	#	1 # F	15 WV
3 7	//	#	2 2 # F	15 WV
38	#	ff.	10#F	25 W V
3 9	//	#	22 # F	15 WV

最後にC4,C5,C7~C36を取り付けます。これらはすべて電源バイパス用コンデンサです。極性はありません。


表2-5 バイパス用コンデンサ

番号	Б Б	名	規	格
C 4	セラミック・	コンデンサ	0.01#F	5 0 W V
5	"	#	0. 0 1 # F	5 0 W V
7~36	"	#	0. 0 1 # F	5 0 W V

コンデンサの取り付け位置を示す記号で、マークの中に2個以上の穴がある場合は、両端の2つの穴が正しい取り付け穴です。



*セラミック・コンデンサの形状 <u>108</u>は、10×10⁸ PF すなわち0.01#Fを示します。




2. 5. 5 トランジスタの取り付け


トランジスタはLEDのドライブ用に8個使用します。ブリント基板には一〇のようにマークされていますので。真上から見てマークとトランジスタの外形が一致するように取り付けてください。

表2-6 トランジスタ

番号	口口口	名	規	格
TR1~8	PNP #-U	ントン・トランジスタ	2 8	A 7 1 3

取り付けの高さは低い方が安定して 良いのですが、リードを無理に変形させない程度(8 mm位)としてください。





2. 5. 6 LEDの取り付け

LEDは8個あります。それぞれ位置がずれないよう、同じ高さに取り付けてください。

表 2 - 7 LED.

番号	品 名	規 格
LED1~8	7 セグメント L E D	S N 7 I 3 A

図2-7 LEDの取り付け方

小数点が下側(トランジスタの並ぶ側)となるように取り付けます。

2. 5. 7 I Cの取り付け

ソケットを使用しない I Cは , プリント基板に直接ハンダ付けします.

表2-8 ベンダ付けするIC

番号	品 名	機能
101	SN74LS04	Hex Inverter
2	μPB 201 (7400)	Quad 2—Input NAND
3	#PB 214 (7474)	Dual D Flip-Flop
4,	μPB 202 (7410)	Trip 3-Input NAND
5	#PB 215 (7401)	Quad 2-Input NAND Q/C
6	μPB 223 (7493A)	4 Bit Binary Counter
7	#PB 2155 (74155)	Dual 2-4 Decoder
8	μPB 2155 (74155)	<i>II</i>
9	SN74LS04	Hex Inverter
10	μPB 238 (7438)	Quad 2-Input NAND Buffer Q/C
11	μPB 238 (7438)	<i>"</i>
28	μPB 8212	8-Bit L/O Port
29	NE 555	Timer

プリント基板上のIC取り付け位置は,右図のようにマークされていますので,その番号と同じ品名のICを取り付けてください。またICパッケージの"くぼみ"

201

の方向もマークと一致するように注意してください(・印は1ピンの位置を示します)。

I Cおよび LEDの取り付け方向は、絶対に間違わないよう注意してください。

注 各ICは最初に対角線上の2ピンだけをハンダ付けして、もう一度間違って取り付けていないか念を入れて確認し、その後で全部のピンをハンダ付けしてください。全ピン、ハンダ付け終了後ではきれいに取り外す事はまず期待できないと考えてくだざい。

もし間違って取り付けていることがわかった場合は、ハンダ付けしたピンのハンダを完 全に吸い取ってから軽くこじるようにして抜き取ってください。

ハンダを吸い取るためには、平編線にフラックスをしみ込ませたものが"SOLDER TAUL"の商品名で市販されていますので利用すると便利です。これを使ってきれいにハンダを吸い取るコツは、いつも編み線の新しい部分を使用し、ハンダがにじんできた部分はどんだん捨てていくことです。この方法は毛細管現象を利用して溶けたハンダを編み線に吸い込むもので、ハンダ除去の方法としては非常にすぐれています。


2. 5. 8 I C ソケットの取り付け

· I Cソケットは 1 1 個使用します。

表2-9 ICソケット

ピン数	使用するIC	
40 ピン	# PD8080A	
40 ピン	μ P D 8 2 5 5	
28 ピン	# PB8228	*
24 ピン	μPD454 PROM1	
24 ピン	PPD454 PROM2	
24 ピン	PPD454 PROM8	
22 ピン	PD5101 RAM3	
22 ピン	#PD5101 RAM4	
22 ピン	#PD5101 RAM7	
22 ピン	#PD5101 RAM8	
16 ピン	μPB8224	•

ソケットのくぼみのある方向と、ブリント基板上のICマークのくぼみとを合わせて取り付けてください。最初に対角線上の2ピン(例えば1,40ピン)をハンダ付けし、取り付けがゆがんでいないことを確かめてから、残りのピンを順番にハンダ付けしてください。



ICソケットとプリント基板との間にハンダが誤って入ってしまうと、ピン間のショートの原因となりやすく、しかも目視で見つけにくいものですから、くれぐれも注意してください。

I Cソケットのピン間隔 (ピッチ) は254 mm (0.1インチ) と狭いので,できるだけ細いハンダ線を使用し,ハンダを盛り過ぎないようにしてください。

キットに含まれているICソケットはすべてハンダ・ディップ用で足の短いものです。このため、動作時にLSIの各端子での波形を観測する必要のある場合は、あらかじめラッピング・タイプのICソケットを取り付けておく方が便利です、ソケットの足が長いのでクリップなどによる信号線の引き出しが容易となります。

2. 5. 9 水晶振動子の取り付け

水晶振動子は右図のようにリード線を曲げて 取り付けます。

この振動子のケースはHC 18/Uタイプと呼

ばれる小型のものですので、通常の利用状態ではリード線による支持だけで充分ですが、振動の多い状況での利用では、プリント基板に接着してしまうことをおすすめします。

表2-10 水晶振動子

品 名	藴	格
XTAL	基本発振モード 1	8.432 MHz *

* 振動子のケースには周波数が刻印されていませんが、正確に18.482 MHz で発振するものを出荷しております。

2. 5. 10 トグル・スイッチの取り付け


トグル・スイッチは2個取り付けます。

図2-8の取付け図のように取り付け、配線(ビニル線)は裏面で配線図通り行ってください。

表2-11 トグル・スイッチ

番号	品 名	規 格
S W 1	ドグル・スイッチ	単極双投
2	-	双極双投

図2-8 トグル・スイッチの取り付け



2. 5.11 キー・スイッチの取り付けおよび配線

表2-12 キ ・スイッチおよび取り付け用部品

品 名	個 数	規 格
キー・スイッチ アルミ・ボード 文字シール	2 5 1 1	* メカニカル接点型 キー取付け板 キー用文字
スズメッキ線・	2 m	共通ライン配線用
ビニル線	1 m	キー←→ブリント・ボード配線用
エンバイア・チューブ	1 m	メッキ線用カバー

(1) キー・スイッチの取り付け

キ ・スイッチは25個あります。キーは1個ずつの独立型ですので,取付け用アルミ・ボボードに取り付けて使用します。キーの文字は付属の文字シールをはがし,キーの透明キャップをはずして貼り付けてください。

キー・スイッチの取り付けは,写真2-2,図2-9,図2-10を参照して行ってください。

各キーの端子の方向は , 図 2 - 9 の裏面配置図に従って配置すると配線が楽です。 文字シ ルは配線を行う前に貼りつけてください (キーが並んでしまうとキャップが取りはずせなくなります),

キーの並べ方はこの通りにしてください(上より見た図)。

写真2-2 キー配置




図2-9 キー配置図(裏面)





図2-10 キーの取り付け方法




(2) キー・スイッチの配線

キーの配線はキットに含まれるスズメッキ線とビニル線を使用し,図2 -11 および図2 - 1 2 に従って行います。


メッキ線の交叉する箇所にはエンパイア・チューブをかぶせてください。

図2-11 キー・スイッチの端子配線




メッキ面の引張りに対する強度はそれ程大きくありませんので、メッキ面に直接引き出し 線をハンダ付けすることは避けてください。


図2-12 キー・スイッチの配線(裏面)



- ◆裏面より見てキーの端子の並びを図のようにする。
- ②メッキ線の共通ライン (それぞれ8個の端子を通る)を端子の穴を貫いてつくる。
- ③3本の共通ラインをそれぞれPC4, PC5,PC6ヘビニル線で接続する。



- ④同様に共通ラインを4本のメッキ線でつくる。
- ⑤その先端をそれぞれPAO、PAI、 PA2、PA3ヘビニル線で接続する.
- ⑥RESETキーの2本はそれぞれメッキ 線(チュープをかぶせる)でRST, GNDへ接続する。



- ⑦更に4本の共通ラインをメッキ線でつくる。
- ②その先端をそれぞれPA4、PA5、PA6、PA7へピニル線で接続する。

2.6 検査

ハンダ付け作業が完了すると、ICソケットにICを取り付ける前に配線の状態を目視で検査します。

特に注意すべき点は、"ハンダくす"や"ハンダ糸"によるパターン間のショートです。パターンの間隔は狭いので肉眼では見落とす恐れがあります。このような場合、拡大鏡があると便利です。

また、半導体部品を実装した後での検査では、導通試験器 (例えば直接ブザーを鳴らすタイプ)の使用は避けてください。テスタを使用することをおすすめします。

2.7 ICソケットへのICの実装

MOS ICは、静電気による異常な高圧が入力端子(ゲート)に加わりますと、破壊する恐れがありますので、注意して取り扱ってください。

静電破壊に対する対策の基本には次の3つが上げられます。

(1) 静電気を発生させないこと

- (2) 発生した静電気は逃がしてやること
- (3) ICと接触する物体はあらかじめ同電位にしておくこと

(1)のためには静電気を発生しやすいものを身の回りに置かないことと、机の上をあらかじめ濡れ雑巾で拭いて置くと効果があります。(2)(3)のルールを守る簡単な方法は手で触れることです。例えばICをソケットに挿入する前に、ICとソケットの両方を手で触って置けば同電位になります。

ただし、人体自身が帯電しているとかえって悪影響をおよぼしますので、アースに対して少しでも リークしやすい物に触れてから行ってください。ジュータンの上をスリッパで歩いた後は、特にこの 点に注意してください。

パックからMOS IC を抜き取る時は、必ずアルミ・シートに手で触れてからにしてください、 またソケットに挿入する場合も、その前にソケットの足に手で触れてください。

ソケットからMOS ICを抜いて他の場所へ置く場合には、置く場所(例えば銀紙の上)にまず 手を触れてください。

静電気に対して万全を期したい方は,台所に行ってください。多分そこにはステンレスの流し台が あると思います。

MOS ICの入力ゲートには過電圧に対する保護回路が入っていますので,一般的な注意事項を` 守っていれば普通は大丈夫ですが,上記の注意事項はいつも憶えておいてください。

上記の点を考慮しながら、指定されたソケットへそれぞれの「Cを挿入してください。

ICの方向はプリント基板に表示されていた通りの方向です。ICを挿入する場合には、少し差し込んだ状態で全てのピンが無理なく挿入されつつあることを確認してから押し込んでください。

PROM (454) 3個には品名とは別に、0、1、2のマークが付けてありますので、それぞれ PROM1、PROM2、PROM3の位置に取り付けてください。このPROMには基本的な動作を制御 するモニタ・プログラムが分割して入っているため、正常な位置でないと動作しませんので注意してください。





写真 2-3 PROM, RAMの実装

2.8 電源の取り付け

電源は外部から供給します。(1.5 電源に関する注意事項を参照して下さい)。プリント基板の GND, +5 V, +12 V 用のハンダ付けエリアから直接リード線を引き出すか、または付属のプリント基板用コネクタの該当する端子を利用して供給します。 端子配列は付図 I を参照して下さい。


必要な電源 +5V +5% 0.9A以上 +12V +5% 150mA以上




重要 電源は +5 V \rightarrow +12 V の順に投入してください(同時であれば可)。 電源切断は逆に +12 V \rightarrow +5 V の順に行ってください(同時であれば可)。


2.9 動作の確認

トクル・スイッチ2個はそれぞれENABLE,AUTO側に倒しておきます。電源投入後,RESETキーを押して離せば、8桁のLEDは全桁ゼロを表示します。LEDが点灯しないか、でたらめな値しか表示しない場合は、部品取り付けの再点検が必要です。




基本的な動作チェックを下に示す通りのキー操作で確認してください。LEDの表示の変化も示しておきます(××印は無視してください)。





ここでMOD切換用トグル・スイッチをSTEP側に倒し、続けてキーを押していきます。



上記キー操作に従って、表示が正しく変化すれば、あなたの組み立てたキットはほぼ完全に動作しております。

2.10 トラブル対策

確認の結果,正常に動作していない場合には,次の点に注意してもう一度部品の取り付けに誤りが ないかをチェックしてください。

- (1) ICは正しい位置に正しい方向で取り付けられているか
- (2) 抵抗,コンデンサも正しく取り付けられているか
- (3) ハンダでショートしている箇所がないか

LED表示が全然なされない場合には、すぐに電源を切って電源系統に異常がないかを調べてくだ

さい。1桁だけしか表示していない場合は,ICタイマ(5 5 5)とカウンタ(2 2 3)の回りをよく調べてください。

全桁表示はするがキー人力を行ってもその数値が表示されない場合は、CPUが正常に動作していないことが考えられます。

この時トランジスタラジオを近づけますと、正常に動作していれば雑音が入り、キーを押した状態と離した状態では音色が異なるのがわかります。

 $V_{c} c (+5V)$. $\overline{1/OW}$ INTA MEDMW I/OR MEMR システムコントローラ・ノなトライベ 21 ∞ ¢3 C/3 A.P.B 2 ř E E ď HLDA Ã å XX. NISC å Ą 8 63 **以** ω (3) ю Ю ω 03 8 9 0 00 00 8 \mathbf{n} ブログラマブル周辺イン cΩ 5 5 5 5 2 P. P. 8 អ្នំ អ្នំ អ្ន E B CS ည္ရွိ PA_1 $\mathbf{A}_1\\ \mathbf{A}_0$ ጺ VDD(+12V) ナントラル・プロセッサ・ユニット 4.2 8 03 RU 8 8 7 6 8 30 0<u>5</u> 9.7 00 3 1 оо оо 63 Ф ₹' 60 #PD80804 c) 03 တ ∞ 60 18

ជុំជុំជុំជុំជុំជុំជុំ

LSI,ICピン配列 覧表

図2-13

DBIN

WR

SYNC

(+5V)Vcc

INTE


*1*8₁


RESET

(-5V) VBB

HOLD

Ä







第3章 モニタプログラムとその操作方法

3.1 概 要

どんなコンピュータでもプロクフムなしには、何も仕事をすることができません、そのプログラムはメモリに書かれますので、コンピュータにはプログラムを"メモリに書く"とか、"メモリの内容を調べる"といった基本的な機能が必要となります。

さらに、プログラムがメモリに書き込まれても、そのプログラムが正しく、思った通りに動作してくれるかどうかチェックするための手段も必要です。このような機能は、複雑なハードウェアを備えれば実現できますが、TK 80では、この基本的な処理の大部分をプログラムでソフトウェア的に実現しています。

このプログラムはモニタプログラムと呼ばれ、EEPROM(#PD454)に書き込まれた形で、キット部品の中に含まれております。(ソフトウェアが"部品"と同じようにLSIの形で届けられるわけで、こういう所がマイクロコンピュータの便利な所です)。

3.2 基本的な操作方法

モニタの詳しい説明は後回しにして。早くとのコンピュータにプログラムを入力できるようにしたい方は、この項を読んでください。

(1) 電源の投入

電源は + 5 V を先に , + 1 2 V を後で投入します。順序をつけにくいときは . + 5 V, +12V を同時に投入してください。

(2) 電源を同時に投入した場合

電源を同時に投入した場合には、自動リセット回路(パワー・オン・リセット)が働いて、コンピュータにリセットがかかりますが、電源投入後は、一応RESET キーにより、コンピュータにリセットをかけてから操作に移るくせをつけましょう。

(3) 順序をつけて投入した場合

+12Vを遅らせて投入した場合には、自動リセットは働きませんので、必ず RESET キーを押してください。


(4) モニタ・プログラム・スタート


リセットがかけられると、このコンピュータのモニタプログラムが動作をはじめ、LED表示的のすべての桁に"0"が表示されます。


それでは次に簡単なプログラミングの例を示しますので、指示通りにキー操作を行ってください、 -通り操作方法がマスターできます。

3.3 基本的なプログラミング操作例

(1) 8200番地からプログラムを書いていきます(この通りの値をブログラムしていってください).







8 2 0 ADRS SET

RUN

プログラムはあっという間に100回実行されてアドレスは8204 データはBB×× が表示されてストップします。 この先ステップ動作が可能です。

RET

RET


(6) ステップ動作でCPU内部のレジスタの動きをチェックします。

8 2 0 0 M V I · B , 0 0 6 0 0 M V I · C , 0 0 E 0 0 1 N R · B 0 4 D C R C 0 D

まず, このプログラムを8200番地から書いてください。

JMP 8204H C30482


今度は10回繰り返し実行してから,ステップ動作に入るものとします。



モードスイッチをSTEP側にしておきます。

10回実行されて止まります。この時のBレジスタ,Cレジスタの値を調べてみます。

Bレジスタ, Cレジスタの内容は, それぞれ88E9, 83E8番地に格納されていますので, この番地を読み出します.




データ表示部には、OAF 6が表示されます。OAがBレジスタの値、F6がCレジスタの値です。B・Cレジスタだけでなく、CPUチップの中のすべてのレジスタはこのようにして調べることができます(詳しくは3・4・7レジスタの表示の項を参照してください)。

さらに続けて1ステップずつ実行させるには、RET キーを押します。1ステップ実行させるたびに、新しいレジスタの内容が前に調べた番地に更新されて書かれますので、もう一度同じようにアドレスをセットして、その番地を読み出せば、1ステップずつのレジスタの動きを調べることができます。

(7) 完成したプログラムをカセットテープにファイルします。

カセットテープとTK-80のインタフェースは第6章を 参照してください。

8200番地から8235番地までをひとまとめにしてファイルするものとします。



ととでテープレコーダの録音を開始しますと、ピーという連続した音が書き込まれます。

VU メーターが適当な録音レベルを指示しているととを確めてください。

STORE DATA

キーを押すと、書き込みを開始します。

書き込み中はLED表示が消えるようになっており、終了しますと再び表示されます。

書き込みが不安な場合は、もう一度 STORE キーを押せば、同じデータの書き込みが行われます。

(8) テープよりメモリヘデータをロードします。

テープにファイルしたプログラムには、格納されるべき番地も書かれていますので、番地を指定する必要はありません。テープを再生状態にすると、ピーという連続音の入っている部分がデータより前に現われますので、「LOAD」キーを押します。

データを読み取っている間は、LEDの表示は消えますが最後のデータであるサムチェック・データを読み取り、エラーがなければ、データのスタートアドレスとエンドアドレスがそれぞれアドレス表示部とデータ表示部に現われます、

エラーがあった場合には、

E

が表示されますので、もう一度読み込ませてください。

- プログラムのスタート番地と読み込みデータのスタート番地が一致している場合には キーを押せばすぐこのプログラムは走り出します。

RUN

読み込みエラーが続発するような場合には、テープへの録音レベルかテープの再生レベルが 不適当な状態にあると思われますので、各レベルを調整した上でストア、ロードを行ってくだ さい、

これまでの操作ができれば、あなたはほぼ自由にプログラムを組んだり、デバクを行うこと ができます。

さらに深くモニタプログラムの機能を習得したい方は、第4章を学んでください。それより も早くこのコンピュータに何かをやらせてみたい方は、別冊として用意されている。

"TK-80応用プログラム"を参考にして、実際にプログラムを入力してください。

3.4 プログラミングに関する基本的な注意事項

基本構成では、RAMは512パイトが実装されており、そのロケーションは、

8200~83FF (16進表示)

です。そのうちモニタブログラムがワーキングエリアとして、

8 3 C 7~8 3 F F (1 6 進表示)

番地を使用していますので、ユーザがプログラムを書けるロケーションは、

8200~83C6 (16進表示)

番地です。さらにユーザプログラムの中でスタックを使う命令(PUSH, CALL等)が実行されると、ズタックが83C6番地から若い番地に向ってのびてきますので、スタックの使い方^{注(1)}をマスターするまでは、できるだけ若い番地からプログラムを書く(つまり高い方の番地でスタック領域が多少ふえてもプログラムに影響しないようにしておきます)ようにしてください。

注(1) 4.2 サブルーチンの考え方の項を参照してください.

3.5 バッテリによるメモリデータの保存

一般の半導体RAMは電源が切れると、データも消えてしまいます。しかし、TK-80で使用しているCMOS RAMは、スタンバイ時(リード/ライト動作を行っていない状態)の消費電力が非常に少ないので、バッテリーで長時間データを保存させるととができます。TK-80の場合には、乾電池2本(1.5V×2)を直列接続してEXT Vccの端子につないでおいてください。

そしてシステムの電源を切るときには、まず RESET キ を押し、RAM PROTECT/ENABLE スイッチをPROTECT 側に倒してから、電源を切ってください、そのまま乾電池が消耗してしまわないかぎり、データは保存されます。

電源を再び投入する場合には,先に電源を投入し,RESET キーを押しながらスイッチを ENABLE 側に切り変えれば,再び R A M は元のデータをもったまま,使用可能な状態になります。




図8-1 モニタフログラ々による処理

WORD PC, PSW → DSP カグメント YES RST WORD W. ブレークカウンター] Ϋ́₩ フシスタ過避 INIRFI ナンメント PC, PSW → DSP 8 8 KW EI REI ンジスタ復帰 $D_{\mathbf{R}_{\mathbf{i}}}^{\mathbf{R}}$ DR(DATA REGISTER) LOAD DATA FROM TAPE パル D R DR, STORE DATA TO TARE * 2 巻 パラファ · DR MEMORY READ MEMORY WRITE (AR+1 → (g AR AR(ADDRESS REGISTER) MEMDRY READ (AR-1 館 (AR) AR_{\bullet} \rightarrow AR, MEMORY READ (AR+1 (AR) \rightarrow $\mathbf{A}\mathbf{R}_{\!\!\!\mathbf{k}}$ MEMORY READ SEC (DR) (AR) FUNCTION κ 7 7 RESET 4 ĸ, * 4 11 1/2 # 数篇 (DROH) (DRn) アプライド ナンメンター (水) WORD WORD (DR)

図8-2 モニタブログラムの

П

M

3.6 モニタプログラムの詳細な説明

これまで説明した操作は、モニタプログラムの内部的な処理には一切触れませんでした。

ことでは、さらに高度な使い方をなさりたい方、もしくはモニタブロクラムの中身を勉強されたい方のために、モニタブロクラムを少し詳しく説明しておきます。

3.6.1 モニタプログラムのスタート

モータは、RESETキーが押された時,あるいはCPUプログラムカウンタが ** 0 * になるような命令(JMP 0, RST 0, CALL 0等)が、実行された時にスタートします。

3・6・2 モニタプログラム・スタート時の初期値設定

モータのエントリーは次の二つがあります.

(1) 0 番地スタート

モニタを 0 番地より、スタートさせるとモニタは、そのワーキングエリアの^{注(1)}データレジスタ、^{注(2)}アドレスレジスタ、^{注(3)}ブレーク・アドレス・レジスタ、^{注(4)}ブレークカウンタ、注(5)キーフラグ、^{注(6)}ディスプレイ・レジスタを零クリアします。

次に, 注(7)スタックポインタのセーブエリアに,最初のユーザスタックとなる番地*83C7*を書き込みその後,スタックポインタを,モニタ専用エリア*83D1*にセットします。

以上のイニシャライズが終了すると、零クリアされているディスプレイレジスタの内容を、 LEDディスプレイに表示し、キー入力待ちの状態になります。

- 注(1) データキーより入力されたデータおよびメモリよりリードされたデータが、セット されるソフトウェア上のレジスタ
 - (2) モニタがメモリに対して処理を行う時に参照するレジスタで ADRS キーを押すこと によって、データレジスタのデータをセットすることができます。
 - (3) プレーク番地をセットするレジスタ
 - (4) プレーク動作時化。ループ回数をセットするレジスタ
 - (5) モニタがキーボードをセンスする時に参照されるフラグ
 - (6) LEDディスプレイに表示するためのデータをセットするレジスタ
 - (7) ステップおよびプレーク時にスタックポインタを退避させるためにとられているエリア .

(2) 8番地スタート


モニタを8番地よりスタートさせると、上記のイニシャライズは行わず、スタックポインタを,モニタ専用エリア"83D1"にセットします。

次に、その時ディスプレイレジスタにセットされているデータを、LEDディスプレイに表示し、キー人力待ちの状態になります。


3.6.3 データのセット

モニタは、入力データ用に2ワードのデータレジスタをもっています。このレジスタは、4ビッ

ト構成でキーより入力された16進数データを4桁まで、記憶しておくことができます。
データキー(①~F)が、押されるとデータレジスタは、1桁上位にシフトされ、入力された
データはデータレジスタの最下位にセットされます。




3.6.4 キーコマンド



(1) アドレスセット

データレジスタにセットされたデータをアドレスレジスタにセットし、その番地のメモリの



データレジスタに、これから処理を行むらとするアドレスを、16進数4桁でセットし、SET * ・を押すと、データレジスタにセットされたアドレスデータが、アドレスレジスタにセットされ、その番地のメモリの内容がリードされます。

この時データレジスタは、2桁上位にシフトされリードされたデータは。データレジスタの下位 2桁にセットされます。

以上の処理が終了すると、データレジスタとアドレスレジスタの内容は、LEDディスプレイに表示されます。

(2) アドレス・インクリメント&メモリリード


アドレスレジスタの内容をインクリメントし、その番地のメモリの内容をリードします。

READ キーが押されると、アドレスレジスタの内容をインクリメントし、さらに更新された INCR

番地のメモリの内容がリードされます。

との時データレジスタは、2桁上位にシフトされリードされたデータは、データレジスタの 下位2桁にセットされます。

以上の処理が終了すると、データレジスタとアドレスレジスタの内容は、LEDディスプレ イに表示されます。




(3) アドレス・ディクリメント&メモリリード

アドレスレジスタの内容をディクリメントし、その番地のメモリの内容をリードします。
READ DECR キーが押されると、アドレスレジスタの内容をディクリメントし、さらに更新された

番地のメモリの内容がリードされます.

この時データレジスタは、2桁上位にシフトされリードされたデータは、データレジスタの 下位2桁にセットされます。

以上の処理が終了すると、データレジスタとアドレスレジスタの内容は、LEDディスプレイに表示されます。



(4) メモリライト&アドレス・インクリメント


アドレスレジスタの内容によって指定された番地のメモリに、データレジスタの下位2桁に セットされたデータをライトします。

データレジスタの下位2桁に、ライトするデータをセットして WRITE キーが押されると、INCR TVスレジスタによって、指定された番地のメモリにデータレジスタの下位2桁に、セットされているデータが書き込まれます。

·次にアドレスレジスタの内容は、インクリメントされ更新された番地のメモリの内容が、リードされます。

との時データレジスタは、2桁上位にシフトされ、リードされたデータは、データレジスタ の下位2桁にセットされます。

以上の処理が終了すると、データレジスタとアドレスレジスタの内容は、LEDディスプレイに表示されます。




(5) RUN

アドレスレジスタの内容によって指定された番地へジャンプします。

データレジスタに、ジャンプ先の番地を16進4桁でセットして、 SET キーによりアドレスレジスタにジャンプ先の番地をセットします。

この後 RUN キーを押すと、レジスタセーブエリアに退避されているレジスタの内容をCPU レジスタに復帰して、アドレスレジスタにセットされている番地にジャンプします。

なおジャンプする直前に、EI命令を実行するため割り込みイネーブルの状態でジャンプしていきます。



(6) RETURN

RET キーが押されると、レジスタ・セーブ・エリアに退避されているレジスタの内容をCPU レジスタに復帰して、退避されていたプログラムカウンタによって指定される番地にジャンプします。

なおジャンプする直前に、EI命令を実行するため、割り込みイネーブルの状態でジャンプ していきます。


(7) ストア・データ

アドレスレジスタで指定された番地からデータレジスタで指定された番地までのメモリの内容を、シリアル信号に変換してPPI(#PD8255)のボートC(PC0)に出力します。

この信号をカセット・インタフェースにより(第6章を参照して下さい),オーディオ帯域,の信号に変換してカセットテーブに録音します。

データレジスタにこれから転送しようとするデータの格納されている先頭番地をセットし、
ADRS キーを押し、転送スタートアドレスをアドレスレジスタにセットします。この後データ
レジスタに転送しようとするデータの格納されている最終番地をセットします。

ことで STORE キーを押すと、LEDディスプレイの表示が消えデータ転送がはじまります。 データ転送が終了すると、LEDディスプレイの表示が再び点灯し、キー入力待ちの状態になります。



(8) ロード・データ

カセットテープからのデータを、データ中で指定された番地のメモリへロードします。 カセットテープをスタートさせ、発振音を確認した後に LOAD キーを押すと、LED表示が

消え、カセットテープよりロード先のアドレスデータを受信し、以降のデータをメモリにロードします。

ロードが終了すると、受信にエラーがあったかどりかをチェックし、エラーがない場合は、 ロードされたデータの先頭アドレスをアドレスレジスタに、最高番地をデータレジスタにセットし、アドレスレジスタ、データレジスタの内容をLEDディスプレイに表示します。

この状態でRUN キーを押すことにより、今ロードしたプログラムを実行させることができます。(ただし、ロード開始番地がプログラムのスタート番地に一致している場合)。

受信にエラーがあった場合は、LEDディスプレイにエラー・メッセージを表示します。

キー人力	ADDRESS DATA	
LOAD		消灯 データ受信開始
	受信中消灯	
	8270 8255	受信終了エラーなし
		受信終了

3.6.5 ステップ動作

TK-80モニタは、割り込みによりプログラムをステップさせることができます。

ステップ動作を行わせる場合には、モニタのワーキングエリアにあるプレークかウンタ(88F2番地)を零クリアするか、又はRESETキーを押し(モニタプログラムが0番地よりスタートすると必ず零クリアされます。)さらにモードスイッチを"STEP"にします。

この状態でアドレスレジスタに、プログラムのスタート番地をセットして RUN キーを押すとプログラムをステップして(1インストラクション実行して)、モニタに戻ってきます。この時 CPU のすべてのレジスタは、レジスタ・セーブ・エリアに退避されます。

さらにアドレスレジスタには、その時のプログラムカウンタの内容が、データレジスタの上位2 桁にはアキュムレータの内容が、データレジスタの下位2桁にはフラグレジスタの内容がセットされ、LEDディスプレイに表示されます。

との時モニタのキーコマンドにより、各部の動作(メモリ、レジスタの内容等)を確認することができます。_

この後 PET キーを押すと、退避されていたレジスタの内容をすべてCPUに復帰して、次のインストラクションを実行して、再びモニタに戻ってきます。

との場合,リターン先の番地をセットする必要はありません

とのようにして、プログラムを次々とステップさせていくことができます。

3.6.6 ブレーク動作

TK-80モニタは、プレークポインタを1つもっており、ことにセットされた番地において、ブレークさせることができます。またプレークポインタとともに、プレークカウンタをもっているためプレークのループ回数を設定することができます。

プレークポインタは、モニタのワーキングエリア内の83F0番地と83F1番地に置かれており、ことにプレークさせる番地を書き込みます。


またブレークカウンタは83F2番地に置かれており、ことにループ回数をセットします。

(1) ブレークポインタおよびブレークカウンタのセット

データレシスタに83F0をセットして SET キーを押し、アドレスレジスタにプレサク ポインタの番地をセットします。

データレジスタの下位 2桁に、プレークアドレスの下位 2桁をセットして INCR キーを押し、続いてデータレジスタの下位 2桁に、プレークアドレスの上位 2桁をセットして INCR INCR INCR

データレジスタの下位2桁に、ループ回数を16進数でセットして WRITE キーを押して、 INCR アレークカウンタにループ回数を書き込みます。



(2) 動作

前述(1)に従って、プレークポインタおよびブレークカウンタをセットした後、アドレスレジスタにプログラムのスタート番地をセットし、モードスイッチを"STEP"にして RUN キーを押すと、プレークアドレスに対応するインストラクションを、ループ回数だけ実行した直後にプレークして、モニタに戻ってきます。

注 'ブレークアドレスは,必ず各インストラクションのオペレーションコードの格納されている番地でなければなりません。

3.6.7 レジスタの表示

ステップ動作およびプレーク動作を行ってモニタに戻った時,すべてのCPUレジスタはモニタ ・ワーキング・エリア内のレジスタ・セーブ・エリアに退避されます。

この時各レジスタは,次の番地に退避されます。

83 E B 番地 アキュムレータ

83EA 番地 フラグレジスタ *

83E9 番地 B レジスタ

83E8 番地 C レジスタ

83E7 番地 D レジスタ

83E6 番地 E レジスタ

83E5 番地 H レジスタ

83E4 番地 L レジスタ


83 E 3 番地 スタックポインダ〔上位〕

8 3 E 2 番地 スタックポインタ〔下位〕

83 E 1 番地 プログラムカウンタ〔上位〕

8 3 E 0 番地 プログラムカウンタ〔下位〕

退避されているレジスタの内容は、各レジスタに相当するメモリの内容をモニタのキーコマンドにより、LEDディスプレイに表示させることができます。



* 各フラグはフラグレジスタのビットと次のように対応します。

F ₇	F6	Fs	F ₄	F _a	F2	F ₁	Fo
S	Z	SUB	CY4	"1"	P	"1"	C

また、レジスタ・セーブ・エリア内にデータを書き込む(書き換える)と、 RUN キーあるいは RET キーが押された時、CPUレジスタにはレジスタセープエリア内に新しく書き込まれたデータを復帰させて、ジャンプしていきます。

つまりプログラムにジャンプする前に、モニタによってCPUレジスタをイニシャフィズすると とができることになります。

3.6.8 リスタート・ジャンプ・テーブル

TK 80モニタにおいて、8種類あるリスタート命令のうち5種類を開放しています、

これらのリスタート命令を実行すると、おのおの次に示す番地に無条件ジャンプしてきます。従ってこのエリアに各処理ルーチンへのジャンプ命令を書き込んでおくことにより、各処理を実行することができます。

RST 2 83D1 番地 RST 3 83D4 番地 RST 4 83D7 番地 RST 5 83DA 番地 RST -6 8 3 D D 番地 8 3 D 1 $JMP \times \times \times$ RET RST 2 割り込み 処理 ルーチン xxxxアプリケーション 割り込み発生-プログフム RST 2 処理順序


3.6.9 LEDディスプレイへのデータの表示

TK-80は、モニタ・ワーキング・エリア内のセグメント・データ・バッファ(83F8番地 ~83FF番地)の内容を、DMA転送によって常時表示しています。

表示は7セグメントのLED表示素子を使用し、ダイナミック点灯させています.


実際にデータをLEDディスプレイに表示させるためには、表示させるデータを後述の表示用データ(セクメントデータ)に変換して、上記のエリアに転送するだけでよく、表示のための特別なプログラムを書く必要はありません。

セグメントデータバッファは、次のようにLEDディスプレイの各桁に対応します。




注(1) セクメントデータ

1つの文字は、1ワード(8ビット)のデータで表示されますが、このデータは各ビットが次のように各セグメントに対応して構成されます。



セクメントデータは,点灯させるセクメントに対応するビットを"1"とし,点灯させないセクメントに対応するビットを"0"として構成します。

例えば、"0 "という文字に対応するセグメントデータは次のように構成されます.



E: (点灯) BIT4 1 F: (消灯) BIT5 0 G: (点灯) BIT6 1 D.P.: (消灯) BIT7 0

	セグメントデータ	<i>[</i>]	セグメントデータ
17	5 C		7 F
/	0 6	<u> </u>	6 F
	5 B	· /_/	7 7
/	4 F		7 C
<u>/</u> /	6 6		3 9
/	. 6 D		5 E
/ <u>-</u> /	7 D	_	7 9
/ ⁻ /	2 7	$\overline{\mathcal{L}}$	7 1 .

3.7 TK-80メモリマップ

(1) RAMメモリマップ

アドレス	容 量 (バイト)	RAM &ROM	備考
FFFF			
	3 1 K		ブランク・
8400			
8 3 F F			
8 3 E 0	3 2	RAM	モニタ・ワーキング・エリア
8 3 D F			<u> </u>
	15.	RAM	RST ジャンプテーブル
8 3 D 1			
8 3 D 0			
8 3 C 7	10	RAM	モニタ・スタック・エリア
8 3 C 6			
	967	RAM	ユーザーズ・エリア
8 0 0 0 7 F F F			
			,
	31K	_	プランク
_			
0400			<u> </u>
0 3 F F	256	£EPROM	ユーザーズ・エリア
0 3 0 0			
0 2 F F			
	768	EEPROM	モニタ
0000			

(2) モニタ・ワーキング・エリア・メモリ・マップ

アドレス	シンポル	備考
8 3 F F	DISP DIG 8	
FE	DISP DIG 7	
F D	DISP DIG 6	
F C	DISP DIG 5	セグメント・データ
F B	DISP DIG 4	・バッノア
F A	DISP DIG 3	
(F 9	DISP DIG 2	
8 3 F 8	DISP DIG 1	
8 3 F 7	DISP WORD 4	
F 6	DISP WORD 3	ディスプレイ レジスタ
F 5	DISP WORD 2	,
83F4	DISP WORD 1	ディスプレイレジスタ
8 3 F 3	KEY FLAG	キーインプット・ファグ
8 8 F 2	BRKCT	ブレーク・カウンタ
8 3 F 1	BRKAD (HI)	ブレーク・アドレス 上位
8 3 F 0	BRKAD (LO)	・レジスタ 下位
8 3 E F	ADRES (HI)	アドレスレジスタ 上位
8 3 E E	ADRES (LO)	<u> </u>
8 3 E D	DATA (HI)	データレジスタ 上位
8 3 E C	DATA (LO)	. 下位
8 3 E B	A	
E A	F	
E 9	В	
E 8	C	
E 7	D	CDII 14 12 14 A
E 6		CPU レジスタ・
E 5	H	セーブ・エリア
E 4	L	ļ
E 3	SP (HI)	
E 2	S P (LO)	
E l	PC (HI)	
8 3 E 0	PC (LO)	
DF		D C M C
DE -	RST 6	RST 6 ジャンプテーブル
a a D D		
DC		D 0 0 0
D B	RST 5	RST 5 ・ ジャンプテーブル
•		

アドレス	シン	ボ	ル	備	
D 9					<u> </u>
D 8	RST	4		RST 4 ジャンプ	주 _
8 3 D 7				V # Z /	<i></i>
D 6					
D 5	RST			. RST 3	·수 키시
8 3 D 4		_			
D 3				2.5	
D 2	RST	2		RST 2	
8 3 D 1					
8 3 D 0					
C F					
C E					
СD		,			
СС					
СВ	MONSP	•		モニタ	
C A				スタックコ	ェリア
C 9					
C 8					
8 3 C 7					
8 3 C 6	USESP				77 in 48 th in 48 th
	0 5 2 5 1				ユーザーズ スタック
					~ <i>y y y</i>
				•	
7			. 7		
	1				
					,
				ユーザーズ:	エリア
				•	
					,
8000					

3.8 モニタ・アセンブル・リスト

****	UCDM	8 -	ASSEMBL	LIST	****	P 0001
0001						
0002			* *		ITER VER 1.	0
0003			; ;		1976-7	• •
0004			: :			YPE B
0005			*******			
0006			OR	G 0		
0007	0000	3E92	MV		: CONTE	ROL WORD FOR 8255
0008	0002	D3FB	ີ			RAM TO 8255
0009	0004	C 3	JM		V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	THA 10 0233
		3B00				
0010			OR	G 8H		
0011	8000		MV	I A,92H	CONTR	OL WORD FOR 8255
0015	000A		OU	T OFBH	: PROGR	RAM TO 8255
0013	000C	C3	JH	P START		
		5100				
0014			OR:	G 10H		
0015	0010		JM	P RST2		
		0183				1
0016	0010	, 	OR	G 18H		
0017	8100	C3	JM	P RST3		1
2018		D483		_		
0018 0019	በስታል	6.3	OR			
0013	0020	C3	JMI	P RST4		
0020		D783	Da	5 551.		
0023	0028	С3	DRI			
0021	0020	DA83	JMI	P RST5		
0022		DAGS	(10)	2011		
0023	0030	СЗ .	ORG			
	0030	0083	JWI	RST6		
0024		0003	ORO	38H		
0025	0038	С3	JMF			
		5101	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ONCIVI		
0026			::			
0027				.17E ROUT	ГIN	_
0028			::		• • • •	•
0029	003B	3EFF	MONST: MVI	A,OFF	4	
0030	003D	D3FA	801			C.BIT O' INITIALIZE
0031	003F	21	LxI			OVO-1 O INTINCIZE
		FC83				
0032	0042	0600	MVI	B•12		
0033	0044	AF	XRA	A		
0034	0045	77	MOA	M+A		
0035	0046	23	INX			
0036	0047	05	DCR	В		
0037	0048	C2	ZML	\$-3		
0020	00.0	4500				
0038	0048	21	LXI	H.USES	P	
VV30	0045	C783				
0039	004E	~22	ZHL	D SSAVE	; SET U	P FOR USER STACK.
		E 283				

*	****	UCOM -	8	ASSEMBL	ı	LIST	****	P 0002
	0040 0041 0042			:: MON)	TOR :	START		
	0043	0051	3EFF	START:	MVT	A.OFFH		
	0045	0053	C3FA	SIANT	DUT	OFAH	4	PORT C.EIT O INITIALIZE
		0055			LXI	SP.MONS		
	0045	0000	31 ()183		LAI	31 11 011	•	31 INTITACTEL.
	0046	0058	CD		CALE	SEGCG		SEGMENT CONVERT
	0040	0076	C001		OMEL	32000	•	31 OHEM CONTENT
	0047	0058	CD		CALL	KEYIN		KEY INPUT
	0041	0000	1602		CALL	KIL I LIV	•	NET THOU
	0048	005E	47		нои	B.A		
	0048	005E	£610		ANI	10H		
	0049	0061	CA		·JZ	DIGIT		IF ZERO INPUT DATA=0>F
	0050	0001			32	DIGI	•	It Zead Into Data-o
	0051	0064	8400 78		VOM	A,B		
					ANI	OFH		
	0052	0065	E60F			B • 0		8=0
	0053	0067	0600		IVM		•	n-v
	0054	0069	87 45		ADD MOV	A .		
	0055	A 200	4F			C.A		
	0056	006B	21		LXI	HITABL		
	0057	0045	7400		DAD	D		
	0057	006E	C9		DAD	В		
	0058	006F	7E		MOV	A • M		
	0059	0070	23		INX	H		
	0060	0071	66		MOV	H • M		
	0061	0072	6F		MOV	L+A		
	0062	0073	E9		PCHL	COTO		
	0063	0074	0000	TABL:	DW	GOTO		
	0064	0076	F901		DM	RESRG		
	0065	0078	9400		D₩	ADSET		
	0066	007A	B800		DW	ADDCX		•
	0067	007C	9D00		DW	ADINX		
	0068	007E	C200		DM	MEMW -		
	0069	0080	0500		DW	STAPE		
	0070	0082	0701	0101+	DW	LTAPE		DATA DEC CHIET IA DITCI
	0071	0084	CD	DIGIT:	CALL	SHIFT	7	DATA REG SHIFT (4 BITS)
	0072	0097	P501		LDA	DATA		
	0072	0087	34		LUA	UATA		
	0073	008A	F C 8 3		ORA	В		
					STA	DATA		INPUT DATA SET
	0074	008B	32		314	DATA	•	INFUL DATA SET
	0075	008E	CD FC83		CALL	RGDSP		ADDRESS & DATA REG DISPLAY
	0012	OOGE	A101		CALL	110031	•	ADDUCTOR A DATE WED DIRECTO
	0076	0091	C3		JMP	START		
	0010	0071			JI':F	2 1 MK (
	0077		5100	::				
	0078			:: ADD	RECC	SET		
	0079				WE33	361		
	0080	0094	24	ADSET:	LHLD	DATA		HL=DATA REG
	V000	0074	C M	MDSCIT	ENLI	UNIN	•	HE-DUIN NEO

****	UCOM -	- 8	ASSEMBL		LIST	****		P 0003
		FC83						
0081	0097	22 EE83		SHLD	ADRES	;	STORE HE TO	ADDRESS REG
0082	0094	С3		JMP	ADINX	+4 ;	MEMORY READ	& ADDRESS DISPLAY
0083		A100	::					
0084				JRY R	EAD &	ADDRESS	S INCREMENT	
0085								
0086	009D	2A EE83	ADINX:	FHFD	ADRFS	;	HL=ADDRFSS	REG
0087	OADO	23		INX	Н	;	ADDRESS INC	REMENT
8800	00A1	CD		CALL	MEMR	:	MEMORY READ	
0000	0014	ADOO	ADOXD.					
0089	0044	22 EE83	ADSTR:	SHLD	ADRES	:	STORE HL TO	ADDRESS REG
0090	00A7	CD		CALL	RGDSP	;	ADDRESS & D	ATA DISPLAY
2001	00	A101						
0091	AAOO	C3 5100		JMP	START			
0092	OOAD	3A	MEMR:	LDA	DATA			
		EC83						
0093	00B0	32 -		STA	DATA+	1 :	DATA REG SH	IFT
0004	0.00.3	E063						
0094	00B3	7E		MOV	A+M		MEMORY READ	
0095	00B4	32		STA	DATA	:	DATA>DAT	A REG
0096	0087	EC83		RET				
0097	0001	Cy	;;	7C1				
0098			_	IRY R	FAD &	ADDRESS	DECREMENT	
0099			* *	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	cho d		, aconthen	
0100	8800	2A	ADDCX:	LHLD	ADRES	:	HL=ADDRESS	REG
0101	0000	EE83						
0101	0088	2B		DCX	H		ADDRESS DEC	
0102	OOBC	CD ADOO		CALL	MEMR	3	MEMORY READ	
0103	OOBF	C3		JMP	ADSTR			
0103		A400		Q1;I	NUS (III			
0104			::					
0105			## MEMO	RY WI	RITE			
0106								
0107	0002	2 A	MEMW:	LHLD	ADRES	:	HL=ADDRESS	REG .
0100	0005	EE83						
0108	0005	3A . EC83		LDA	DATA	1	A=DATA REG	
0109	0008	77		ноу .	м - А		DATA WRITE	
0110	0009	C3		JHP	ADINX	•	DATA WATTE	
		9D00						
0111			::					
0112			:: MONI	TOR	ro usef	CONTR	OL ROUTIN	
0113	6655		;;					
0114	0000	2 A	G010:	LHLD	ADRES	•	HL=ADDRESS	REG

4	k****	UCOM -	8	ASSEMBL	1	LIST	****	. P 0004
			r E u o					
	0115	OOCF	EE83 22		SHLD	PSAVE		(HL)>(PC) SAVE AREA
		0001	E083		31120	DATE	•	(UE)>(FC) SAVE AREA
	0116	00D2	C3		JMP	RESRG	:	REGISTER RESTORE
	0117		F901					
	0117 0118			: :			# 60	TO USER ROUTINE
	0119				RE DAT	TA TO T	APF	
	0120			::				
	0121	0005	0E00	STAPE:	•		;	C=CHECKSUM REGISTER
	0122	00D7	2A		LHLD	DATA	Ŧ	HL=END ADDRESS
	0123	OODA	EC83		Veue			DE-END ADDRESS
	0124	OODB	EB 2A		XCHG	ADRES		DE=END ADDRESS HL=START ADDRESS
	0.2		EE83		CITED	WINES	•	UF-214VI MODKE22
	0125	OODE	7C		MOV	A . H		
	0126	OODF	CD		CALL	CKSMD	;	START ADDRESS (HI) OUT
	0107	0050	4101					
	0127 0128	00E2 00E3	7D	•	MOV			START ARREST STAR OUT
	UILU	0023	CD 4101		CALL	CKSMO	•	START ADDRESS (LD) OUT
	0129	00E6	7A		MOV	A . D		
	0130	00E7	CD			CKSMD	:	END ADDRESS CHID OUT
			4101					
	0131	OOEA	7B		VOM	A,E		
	0132	00EB	CD		CALL	CKSMD	:	END ADDRESS (LD) DUT
	0133	OOEE	4101 28	-	DCX	н,		-
	0134	00EF		TAPE1:	INX	н		
	0135	00F0	7E	12	MOV	A.M		
	0136	00F1	CD		CALL	CKSMO	:	CHECKSUM & DATA DUT
	0127	0054	4101	`				
	0137 0138	00F4 00F5	7D 8B		MOV	A,L		STIRTS OF SUPERIOR SOURCES
	0139	00F6	C2	•	JNZ	TAPEI	. •	STARTCLO3, ENDILO3 COMPARE
	• • • •		EF00			171/24		
	0140	00F9	7C		VOM	A + H		
	0141	OOFA	BA		CMP	D	;	STARTCHIJ. ENDCHIJ COMPARE
	0142	OOFB	C2		ſ	TAPEL		
	0143	OOFE	EF00 79		MDV	A.C		
	0144	OOFF	2F		CMA	ATL		
	0145	0100	3C		INR	A		•
	0146	0101	CD			CKSMD/	:	CHECKSUM OUT
			4101					
	0147	0104	C3		JMP	START	:	END STORE TAPE
	0148		5100	• •				
	0149			:: I DAN	DATA	FROM	TADE	
	0150			** LUAU	DATA	TRUTT		
	0151	0107	3E01	LTAPE:	HVI	A+01H		

****	исам -	8	ASSEMBL	ı	IST	****	* P 0005
0152	0109	D3FA		OUT	OFAH	;	DMA INHIBIT
0153	OIOB	0E00		MVI	C+0		: C=CHECKSUM REGISTER
0154	0100	CD 4901		CALL	CKSMI	;	: DATA READ & CHECKSUM
0155	0110	67		MOV	H.A	:	: H=START ADDRESS (HI)
	0111	CD 4901			CKSMI		: DATA READ & CHECKSUM
0157	0114	6F		MOV	L.A	:	: L=START ADDRESS (LO)
	0115	CD 4901			CKSMI		: DATA READ & CHECKSUM
0159	0118	57		MOV	D.A	:	: D=END ADDRESS [HI]
0160		CD 4901			CKSMI		: DATA READ & CHECKSUM
0161	OIIC	5F		MOV	F.A -	. :	FEEND ADDRESS (LD)
0162		- 22 EE83		SHLD	ADRES)	START ADDRESS STORE TO ADDRESS REG
0163	0120	EB		XCHG		•	
	0121	22 EC83			DATA	;	END ADDRESS STORE TO DATA REG
0165	0124	EB		XCHG			
0166	0125	2B		DCX	Н		•
0167	0126	23	TAPE2:	INX	Н		
0168	0127	CD 4901	• • • • • •		CKSMI	:	: DATA READ & CHECKSUM
0169	0124	77		мον	M + A	:	; DATA STORE TO MEMORY
0170	0128	7D		VOM	A+L	·	y or a grane in the same
0171	0120	вв		CMP	E	;	: STARTCLOJ. ENDCLOJ COMPARE
0172	0120	C2 2601		JNZ	TAPE2		
0173	0130	7C		MOV	A+H		
0174	0131	BA		CMP	D	:	; STARTCHI], ENDCHI] COMPARE
0175	0132	C2		JNZ	TAPE2	·	
		2601					
0176	0135	.CD 4901		CALL	CKSMI	;	: DATA READ & CHECKSUM
0177	0138	C2		JNZ	ERROR	:	: IF ZERO FLAG=ZERO>CHECKSUM ERROR
0 2 1 .		CB02				-	The second secon
0178	013B	CD A101		CALL	RGDSP		
0179	013E	C3 5100		ЈмР	START	;	; END LOAD DATA
0180	0141	F5	CKSMD:	PUSH	PSW	2	: PSW SAVE
0181	0142	81	CKAMO	ADD	C		: CHECKSUM
0182	0143	4F		VOM	C+A	•	, chechagai
0183	0144	Fl		POP	PSW		: PSW RESTORE
0184	0145	CD			SRIDT		: DATA DUT
		7002			0207	√	
0185	0148	C9		RET	CRIIN	, <u> </u>	- DATA DEAD
0186	0149	CD A002	CKSMI:				: DATA READ
0187	014C	47		MOV	B . A	;	; ACC SAVE

The state of the control of the cont

0188 014D 81 ADD C : CHECKSUM	
0189 014E 4F MOV C+A	•
0190 014F 78 MOV A+B ; ACC RESTORE	
0191 0150 C9 RET	
0192	
0193 : BREAK ENTRY	
0194 : BREAK & DNE STEP OPERATION	
0195	
0196 0151 E3 BRENT: XTHL : HL<>PC(SAVED)	
0197 0152 22 SHLD PSAVE : PC(LO) \$83E0,PC(H1) \$83E	SAVED
E083	
0198 0155 F5 PUSH PSW : PSW SAVE	
0199 0156 21 LXI H#4H	
0400	
0200 0159 39 DAD SP ; HL <sp .<="" td=""><td></td></sp>	
0201 015A F1 POP PSW ; PSW RECOVER	
0202 015B 22 SHLD SSAVE : SP(LO) \$83E2.SP(HI) \$83E. E283	3 SAVED
0203 015E E1 POP H ; HL RECOVER	
0204 015F 31 LXI SP.DATA	
EC83	
0205 0162 F5 . PUSH PSH ; A \$83EB,F \$83EA SAVED	
0206 0163 C5 PUSH B : B \$83E9.C \$83E8 SAVED	
0207 0164 D5 PUSH D : D \$83E7.E \$83E6 SAVED	
0208 0165 E5 PUSH H ; H \$83E5, L \$83E4 SAVED	
0209 0166 31 LXI SP.MONSP ; SP INITIALIZE	
D183	
0210 0169 3A LDA BRKCT	
F283	
0211 016C A7 ANA A ; BREAK COUNTER=0 ?	
0212 016D CA JZ BSTOP : IF ZERO ONE STEP	
8B01	
0213 0170 2A LHLD BRKAD	
F083	
0214 0173 EB XCHG ; DE = BREAK POINTER	
0215 0174 2A LHLD PSAVE ; HL = (PC)	
E083	
0216 0177 7D MOV A,L	
0217 0178 BB CMP E ; PC(LO)+8P(LO)	
0218 0179 C2 JNZ NOBRK ; IF NON ZERO NOT BREAK	
8501	
0219. 017C 7C MOV A.H	
0220 017D BA CMP D ; PC(HI)-BP(HI)	
0221 017E C2 JNZ NOBRK : IF NON ZERO NOT BREAK	
8501	
0222 0181 21 LXI H.BRKCT	
F283	
0223 0184 35 DCR M : BREAK COUNTER DEGREMENT	
0224 0185 CD NOBRK: CALL ADDSP : (PSW) & (PC) DISPLAY	
9101	
0225 0188 C3 JMP RESRG : REGISTER RESTOR & RETURN	

```
UCOM - 8 ASSEMBL LIST
                                                            P 0007
             F 901
                                          ; (PSW) & (PC) DISPLAY
0226
      0188
                    BSTOP: CALL ADDSP
             CD
             9101
0227
      018E
                           JMP START
             C3
             5100
0228
      0191
                  ' ADDSP: LHLD FSAVE
                                          : HL=(PSW)
             2A
             EA83
0229
      0194
             22
                           SHLD DATA
                                          : (PSW)-->DATA REG
             EC83
      0197
0230
                           LHLD PSAVE
             2A
                                          : HL=(PC)
             E083
0231
                           SHLD ADRES
                                          : (PC)-->ADDRESS REG
      019A
             22
             EE83
0232
      0190
                           CALL RGDSP
                                          : ADDRESS & DATA REG DISPLAY
             CD
             A101
0233
      OIAO
             C9
                           RET
0234
0235
                                    SUBROUTINE
0236
                    0237
0238
                        ADDRESS, DATA REG DISPLAY
0239
0240
                    RGDSP: LXI H.ADRES+1 : HL=ADDRESS BUFFER ADDRESS
      OIAI
             21
             EF83
0241
      OIA4
             11
                           LXI
                                D.DISP
                                          : DE=DISPLAY DATA BUFFER ADDRESS
             F483
0242
      01A7
             0604
                                          : COUNTER SET
                           MVI
                                B . 4
0243
      0149
                           MOV
             7E
                                A.M
0244
                           STAX D
                                          : DISPLAY DATA STORE
      OIAA
             12
0245
      OIAB
             28
                           DCX
0246
      OIAC
             13
                           INX
                                D
0247 01AD
             05
                           DCR B
0248 01AE
                           JNZ $-5
             \mathbb{C}^2
             A901
0249
      0181
             CD
                           CALL SEGCG : SEGMENT CONVERT
             E001
0250
      0184
             09
                           RET
0251
                    ; ;
0252
                        DATA REG SHIFT (4 BITS)
                    : ;
0253
0254
      0185
                    SHIFT: LHLD DATA
             2A
             Ec43
0255
      0188
             29
                           DAD . H
0256
      01B9
             29
                           DAD H
0257
      OIBA
             29
                           DAD H
0258
      OIBB
             29
                           DAD H
0259
      OIBC
                           SHLD DATA
             22
             EC83
0260
      OIBF
                           RET
             C9
0261
                    : ;
0262
                    ;;
                        SEGMENT CONVERT SUB
```

****	исам -	8	ASSEMBL	L	.1ST	****	P 0008	
0263			::					
0264	0100	21 F483	SEGCG:	LXI	H.DISP	:	HL=DISPLAY DATA ADDRESS	
0265	01C3	11 F883		LxI	D.DIG	;	DE=SEGMENT BUFFER ADDRES	22
0266	0106	01		LXI	B • SEGD	;	BC=SEGMENT DATA ADDRESS	
0267	0109	E901		MOV	A.M			
0268	OICA	23		INX	H			
0269	OICB	E5		PUSH	В			
0270	OICC	F5			PSW			
0271	OICD	E6F0		ANI	OFOH	:	MASK "FO"	
0272	OICF	OF		RRC				
0273	0100	0F		RRC				
0274	OIDI	OF		RRC				
0275	01D2	OF		RRC		:	SHIFT RIGHT 4 BITS	
0276	0103	2600		MVI	H+0			
0277	0105	6F		MOV	L + A	4		
0278	0106	09		DAD	В			
0279	0107	7E		MOV	A . M	\$	A=SEGMENT DATA	
0280	8010	12		STAX	D	:	STORE SEGMENT DATA	
0281	0109	13		INX	D		4	
0282	OIDA	Fl		POP	PSW			
0283	0108	E60F		ANI	OFII	;	MASK "OF"	
0284	0100	2600		MVI	H • 0			
0285	OIDF	6F		MOV	L.A		4	
0286	01E0	09		DAD	В			
0287	01E1	7E		VON	A . H	;	A=SEGMENT DATA	
0288	OIE2	12		STAX	D	:	STORE SEGMENT DATA	
0289	01E3	E1		POP	H			
0290	01E4	10		INR	E			
0291	OLES	C2 '		JNZ	SEGCG-	+9		
		C901						
0292	01E8	C9		RET				
0293			; ;					
0294			:: SE	GMENT	DATA	; ;		
0295			;;			(II. 5 0.)		
0296	01E9	5006 584F	SEGD:	ОB	5CH • 00	₽₩ ₽₽ ₩	1,4FH,66H,6DH	
	- 1 - 5	666D		0.0	3011 0	741 754	. /EU 370 768 308	
0297	OIEF	7027		D8	10H+2	/M , /FH	1,6FH,77H,7CH,39H	
		7F6F						
	,	777C		D.D.	- Fu - 7:	OU 711		
0298	01F6	39		DB	SEH . /	9H,71H	1	
		5E						
		7971						
0299			;;	TOTED	DEST	o c		
0300				121FK	RESTO	NE.		
0301			**	1.11.8	CCAVE		1 (871 5 512	
0302	01F9	2A	KESKG:	LHLD	SSAVE		1 (8/1. c S)	
		E283						

۱,

****	UCOM -	8	ASSEMBL	ι	TZI	****	- P 0009
0303	OIFC	F9		SPHL		;	SP RESTORE
0304	OIFD	2A E 083		LHLD	PSAVE		
0305	0200	E5		PUSH	H		PC STORED IN USER STACK
0306	0201	2A E483			LSAVE	•	· ·
0307	0204	F5		PUSH	н.	:	HL STORED BELOW USER STACK
0308	0205	2A EA83			FSAVE		
0309	0208	E5		PUSH	Н	:	PSW STORED BELOW USER STACK
0310	0209	2A F883			CSAVE		
0311	0200	4D		MOV	C+L		
0312	020D	44		VOM	B.H.	:	ec restored
0313	020E .	2A E683		LHLD	ESAVE		
0314	0211	EB	-	XCHG		:	DE RESTORED
0315	0212	FI		PGP	PSW		PSW RESTORED
0316	0213	E 1		POP	H	÷	HL RESTORED
0317	0214	FB		EI		:	INTERRUPT ENABLE
0318	0215	C9		RET		;	PC RESTORED & GO TO USER CONTROL ROUTINE
0319			; ;				
0320			:: KEY	INPUT	Γ		
0321			; ;				
0322				CC=INF	PUT DAT	A	•
0323	0014	• •	* *				
0324	0216	CD 2302	KEYIN:				KEY INPUT
0325							KFLAG SET
0326			: NON 1		> ACC=F		KFLAG RESET
0327	0219	47		MOV	B+A		INPUT DATA SAVE
0328	021A	3A F383		LDA	KFLAG	•	ACC=KEY FLAG
0329	0210	A7		ANA	A		
0330	021E	CA 1602		JZ	KEAIN		IF ZERO JMP KEYIN
0331	0221	78	1	VOM	A • B	;	INPUT DATA RESTORE
0332	0222	C9		RET	•		
0333			**				
0334			## KEY	INPUI	SUB		
0335	0000	0.0	* *				
0336	0223	CD 4702	INPUT:	CALL	KEY	;	KEY SCAN
0337	0226	3C		INR	A		
0338	0227	CA 4202		JZ	NOKEY	ŧ	JMP NON INPUT
0339	022A	CD EA02		CALL	D2	Ŧ	WAIT CHATTERING TIME
0340	022D	CD 4702		CALL	KEY	:	KEY SCAN
0341	0230	47		MOV	B . A	;	INPUT DATA SAVE

****	UCOM	- 8	ASSEMBL	-	LIST	****	P.0010
0342	0231	3C		INR	A		
0343	0232	CA 4202		JZ	NOKEY	: JMP NON IN	PUT,
0344	0235	3A F383		LDA	KFLAG	: A=KEY INPU	JT FLAG
0345	0238	A7		ANA	A		
0346	0239	C2 2A02	•	JNZ	\$-15	: JMP IF KEY	FLAG IS SET
0347	023C	3D		DCR	A	: A=FFH	
0348	023D	32 F 383		STA	KFLAG	SET KEY IN	PUT FLAG
0349	0240	78		MOV	A . B	: INPUT DATA	RESTORE
0350	0241	C9		RET	1	V ANTOL DATA	WE310ME
0351	0242	06FF	NOKEY;		B+OFFH		
0352	0244	C3 3D02		JMP	\$-7		
0353			::				
0354				Y SCA	N & CON	VERT HEXA DATA S	UB
0355			::	_			
0356	0247	1600	KEY:	MVI	D + O		
0357	0249	42		MOV	B . D		
0358	024A	3EEF		MVI	A+OEFH		
0359	024C	D3FA		OUT	OFAH	; PORT C SCA	N LIN DATA SET
0360	024E	DBF8		IN	OF8H	KEY SCAN O	
0361	0250	EEFF		XRI	OFFH	: COMPLEMENT	
0362	0252	C2 7102		JNZ	KEYI		
0363	0255	0608		MVI	B # 8		
0364	0257	3E0F		MyI	A ODFH		
0365	0259	D3FA		TUD	OFAH		N LIN DATA SET
0366	025B	DBF8		IN	0F8H	KEY SCAN 8	
0367	025D	EEFF	+	XRI	OFFH	; COMPLEMENT	>F
0368	025F	C2 7102		JNZ	KEYI	V COM ECMENT	
0369	0262	0610		MVI	B • 10H		
0370	0264	3EBF		MVI	A, OBFH		
0371	0266	D3FA		DUT	OFAH	: PORT C SCA	N LINE DATA SET
0372	0268	DBF8		IN	OF 8H	KEY SCAN F	
0373	026A	EEFF		XRI	OFFH	COMPLEMENT	OHERIDIA
0374	0260	C2 7102			KEYI	y Gorn Gint	
0375	026F	3D		DCR	Α	: A=FFH	
0376	0270	C9		RET		T ASITH	
0377	0271	OF	KEYI:	RRC			
0378	0272	DA 7902		JC	\$+7	: DATA=XBI	r?
0379	0275	14		INR	D		
0380	0276	C3		JMP	KEYI		
		7102					
0381	0279	7 A		MOV	A . D		
0382	027A	B0		DRA	В	: SCAN LINE	>DATA MODIFY

```
P 0011
       UCOM - 8
                     ASSEMBL
                                  LIST
       027B
                             RET
              C9
0383
0384
                      ; ;
                      :: SRIAL OUT PUT ROUTINE
0385
0386
                      . .
       0270
0387
                      SRIGT: PUSH D
                                              * DE REGISTER SAVE
              05
       027D
                                              ; BC REGISTER SAVE
0388
              C5
                             B HSD4
                              MVI
                                   B . 8
0389
       027E
              0608
                                              : BIT COUNTER SET
0390
       0280
              4F
                             MOV
                                   C.A
                                              : C<--ACC
       0281
                             √XRA
                                  A
                                              ; SET START BIT
0391
              AF
                                              : DUT PUT START BIT
0392
       0282
                             QUT OF AH
              D3FA
0393
       0284
                              CALL D2
                                              : WAIT 1 BIT TIME
              CD
              EA02
       0287
                      SRIO1: MOV
                                              ACC<--DATA
0394
             79
                                   A.C
                             ANI
                                              : MASK M.S.B.
0395
       0288
              E67F
                                   7FH
                             DUT DEAH
                                              ; OUTPUT L.S.B.
       028A
0396
              D3FA
       028C
                              MOV
0397
              79
                                   A.C
0398
               1F
                              RAR
                                              : DATA SHIFT
       028D
0399
       028E
              4F
                              MOV.
                                   C+A
                                              ; WAIT I BIT TIME
0400
       028F
                              CALL D2
              CD
              EA02
                                              : BIT COUNTER DECREMENT
       0292
                              DCR
0401
              05
                                   8
                                              : GO DO'IT AGAIN
0402
       0293
              C2
                              JNZ
                                   SRIOI
               8702
       0296
                                   A . 1
                                              : SET STOP BIT
               3E01
                              IVM
0403
                                              ; DUTPUT STOP BIT
       0298
               D3FA
                              TUO
0404
                                   QFAH
0405
       029A
                              CALL D3
                                              : WAIT WORD INTERVAL
              ÇD
                                                                        1
              EF02
                                                                       14 1610
                                              : BC REGISTER RESTORE
       029D
                              POP
0406
               c1
                                              ; DE REGISTER RESTORE
       029E
                              POP
0407
               D1
                                   D
       029F
0408
               C9
                              RET
0409
                      ::
                      :: SRIAL INPUT ROUTINE
0410
0411
                      ::
                                              : DE REGISTER SAVE
0412
                      SRIIN: PUSH D
       02A0
               D5
                                              : BC REGISTER SAVE
0413
                              PUSH B
       02A1
              €5
                              LXI B.800H
                                              * REGISTER INITIALIZE
0414
       02A2
               01
               0008
                      SRIII: IN OF9H
                                              ; GET INPUT DATA
       02A5
               DBF 9
0415
                                              : CHECK L.S.R.
0416
       02A7
               1 F
                              RAR
                                              ; JUMP BACK IF ZERD
0417
       02A8
                              JC
                                   SRIII
               DA
               A502
                                              : WAIT 1/2 BIT TIME
0418
       02AB
               CD
                              CALL D1
               0002
                                   OF 9H
                                              : GET INPUT DATA
       02AE
 0419
                              ΙŅ
               DBF9
                                              : CHECK L.S.B.
 0420
       02BO
               1F
                              RAR
                                              : IF ONE START OVER
 0421
       0281
                              JC
                                   SRIII
               DA
               A502
                                              : WAIT IBIT TIME
       0284
                              CALL D2
 0422
               CD
               EA02
 0423
       02B7
               DBF9
                              ΙN
                                              ; GET INPUT DATA
                                   OF 9H
                                              : MASK OUT L.S.B.
 0424
       0289
               F601
                              ANI
                                   -1
```

	HCOM	•	ACCLMBI		_IST ***	**		P 0012
****	UCOM -	ζ.	ASSEMBL	'	- 121			0012
0425	0288	81		ADD	C		ADD C TO ACC	•
0426	02BC	OF		RRC		_	DATA SHIFT	_
0427	02BD	4F		MOV	C + A	÷	ACC SAVE TO C RE	
0428	02BE	05		DCR	8		BIT COUNTER DECR	
0429	02BF	C2 B402		JNZ	s=11 ·	;	GD BACK IF NOT F	ND
0430	0202	CD EA02		CALL	D2	;	WAIT I BIT TIME	
0431	0205	CD EA02		CALL	0.5	:	WAIT I BIT TIME	
04.23	0208	C1		P()P	В		BC. REGISTER REST	ORE
0432	0209	DI		POP	0		DE REGISTER REST	
0433				RET	U	. *	DE REGIONAL MEET	
0434	02CA	C9	ERRGR:	LXI	H.DIG		HL=SEGMENT DATA	BUFFER ADDRES
0435	0208	21 F883	EKKOK.			•	TIL-3CONEAT ONTA	,
0436	02CE	3679		MVI	M.79H			
0437	02D0	23		INX	Н			
0438	02D1	3680		MVI	H08.4M			
0439	0203	2C		INR	L			
0440	0204	C2		JNZ	\$-3		WRITE ERROR MESS	AGE
0441	02D7	D102		LXI	SP.MONSP	;	SP INITIALIZE	
		D183						
0442	02DA	C3 5800		JMP	START+10			
0443			: ;					
0444			:: BI	T TIM	ER & CHAT	TER	ING TIMER	
0445			;;					
0446	0200	1624	D1:	MVI	D.24H	•	WAIT 1/2 BIT TIM	E 4.5112 MSEC
0447	02DF	1EOC		MyI	E • OCH			
0448	02E1	10		DCR	E			
0449	02E2	C2		JNZ	s-1			
0.77	422 2	E102						
0450	02E5	15		DCR	D			
0451	02E6	C2		JNZ	s-7			
0431	CZLO	DF02			•			
0452	02E9	C9		RET				
0453	02EA	1648	D2:	MVI	D+48H	:	WAIT I BIT TIME	9.0176 MSEC
0454	02EC	C3	DZ = .	JMP	D1+2	•		
0424	UZEC			3(1)	D1 · E			
0455	0.055	DF02	D3:	MVI	D.OD8H	•	WAIT 3 BIT TIME	27.0176 MSEC
0455	02EF	16D8	U3•	JMP	D1+2		MARK 3 DET TENE	
0456	02F1	C3 DF02		Jnr	DITE			
0457			;;					
0458				KFZZ	TABEL			
0459		1	::					
0460			LSAVE:		83E4H			•
0461			HSAVE:	EQU	83E5H			
0462			ESAVE:	EQU	83E6H			
0463			DSAVE:	EQU	83E7H			
0464			CSAVE:		83E8H			
- 10 1								

****	8 - M03U	ASSEMBL		LIST	*****
0465		BSAVE:	EQU	83E9H	
0466		FSAVE:		83EAH	
0467		ASAVE:		83EBH	
0468		PSAVE:		83E0H	
0469		SSAVE:		83E2H	
0470		'ADRES:		83EEH	
0471		DATA:	EQU	83ECH	
0472		BRKAD:	EQU	83F0H	
0473		BRKCT:	_	83F2H	
0474		KFLAG:	EQU	83F3H	
0475		DISP:	EQU	83F4H	
0476		DIG:	EQU	83F8H	
0477		MONSP:	EQU	83D1H	
0478		USESP:	EQU	83C7H	
0479		RST2:	EQU	83D1H	
0480		RST3:	EQU	83D4H	
0481		RST4:	EQU	83D7H	
0482		RST5:	EQU	83DAH	
0483		RST6:	EQU	83DDH	
0484			END		

**** U	COM - 8	· ASS	EMBL	LIST	****			P	0001	
MONST RST4 DATA SEGCG GOTO ADINX SHIFT ADSTR CKSMI SRIIN NOBRK DIG ESAVE NOKEY D3	003B 83D7 83EC 01C0 00CC 009D 01B5 00A4 0149 02A0 0185 83F8 83E6 0242 02EF 83F7	START RST5 USESP KEYIN RESRG MEMW RGDSP PSAVE TAPE2 BRKCT ADDSP SEGD INPUT D2 SRIII BSAVE	0051 830A 83C7 0216 01F9 00C2 01A1 83E0 0126 83F2 0191 01E9 0223 02EA 02A5 83E9	RST2 RST6 SSAVE DIGIT ADSET STAPE ADRES CKSMO ERROR BSTOP FSAVE LSAVE KFLAG KEYI DI ASAVE	83D1 83DD 83E2 0084 0094 00D5 83E4 0141 02CB 018B 83EA 83EA 83E4 83F3 0271 02DD 83EP	RST3 BRENT MONSP TABL ADDCX LTAPE MEMR TAPE1 SRIOT BRKAD DISP CSAVE KEY SRIO1 HSAVE	83D4 0151 83D1 0074 00B8 0107 00AD 00EF 027C 83F0 83F4 83E8 0247 0287 83E5			

第4章 モニタ・サブルーチン

4.1 概要

モニタプログラムは,メインプログラムのほかにいくつかのサブルーチンプログラムで構成されて います.

サブルーチンプログラムとは,繰り返し行われる処理や,だれもが行うような処理等を1つの一連のプログラムとしてまとめたものです。

プログラムを組む時に、次に述べるような処理が必要なとき、プログラムにサブルーチンコール命令を書くだけで、簡単サブルーチンプログラムを呼び出して使用することができます。

メインプログラム
サブルーチンコール命令
ロ リチンカー グ リーチンカー グ リーチンカー グ リーチンカー メインプログラム

図4 1 サブルーチンのコール

この説明書では、TK-80モニタプログラムを構成しているサブルーチンのうち、一般性のあるもの、特にアプリケーションプログラムを書く上で有効であると思われるものについて、その機能および人出力条件について説明します。

4.2 サブルーチンの考え方


*メインプログラムからサブルーチンをコールした場合,サブルーチンでの処理が終了した場合のもどり番地(リターンアドレス)を記憶しておくことが必要です。

このもどり番地は、サブルーチンがコールされたときに、スタックポインタが指しているプッシュ・ダウン・スタックに自動的に書き込まれて、サブルーチンの終わりでRET(リターン)命令を実行すると、引用されてもとのプログラムに戻ることができます。なおコーザプログラムの中でスタックポインタを操作する命令を使った場合には別の注意が必要です。


プログラムを RUN キーで走らせた直後のスタックポインタは83C7にセットされています。

またサプルーチンをコールする場合、その人出力条件というものを常に考えておかなければなりません。

つまりサブルーチンを実行する際、サブルーチン内で使うデータのセット方法やサブルーチン内で 処理された結果得られたデータのセット状態、またサブルーチン内で値が破壊されてしまうレジスタ は何か、というようなことを調べた上で必要なデータを得るとともに、メインルーチンで必要なデー タがサブルーチン内で破壊されないような対策をこうずる必要があります。




(1) 基本的なスタック操作の例




- ① SPはスタックの開始アドレスを示しています.
- ② Accとフラグがスタックに書かれ、SPは (2) されます.
- ③ 戻り番地がスタックに書かれ, SPは (-2) されます。


- ④ 戻り番地が引用され、SPは(+2)されます。
- ⑤ Accとフラグが復帰され、SPは (+2) されます。



このプログラムでは、サブルーチン処理した後もAcccとフラクの内容を破壊させないために、サブルーチンに入る直前にスタックに退避させ、戻ってからすぐ復帰させています。ここでスタックポインタは、図の①~⑤のように動きます。このような動きをするスタックをブッシュ・ダウン・スタックと呼びます。

APD 8080Aでは、スタックに書き込む(PUSH命令を実行する)とスタックポインタ(SP)の値は自動的に2番地デクリメントされ、スタックから読み出す(POP命令を実行する)と、逆に2番地インクリメントされます。従ってPUSH命令やCALL命令を続けて実行させると、スタックの先頭番地はどんどん下がってきます(スタックが深くなるといいます)が、POP、RET命令を同じ回数だけ実行するとスタックの先頭アドレスは元に戻り、スタックの内容は空になります。この様子を図示すると図4-3のようになります。





4.3 サブルーチンの機能説明

双上盆地 次に示すりつのサブルーチンについてこれから説明します. 01 60 セグメントデータ変換サブルーチン 01 A1 アドレスレジスタ,データレジスタ表示サブルーチン 02 23 キー人力サブルーチン(1) 91 50 * キー入力サブルーチン(2) 02 96 シリアル出力サブルーチン 02 A0 シリアル人力サブルーチン 02 DD D1 4,5112m5 * タイマ・サブルーチン OZ EA Dz quolizems D3 27,0176m5 02 EF

4.3.1 セグメントデータ変換サブルーチン

(1) サブルーチン名

SEGCG

(2) スタート番地

0 1 C 0 番地

(3) 入出力条件

入力パラメータ なし

出力パフメータ なし

使用レジスタ A,F

A, F, B, C, D, E, H, L

使用スタック 2レベル

(4) 機能


ディスプレイ・レジスタ・エリアの4ワードに格納されているデータの上位4ビット,下位

4 ビットを各々 1 6進とみなして,LEDの7セクメントデータに変換し,セクメント、データ・バッファに転送します。

・ 従って16進数をLEDに表示させたい場合には、表示したい数値をディスプレイ・レジスタ・エリアにセットしてから、このサブルーチンをコールするだけですみます。


各レジスタおよびLEDディスプレイにおけるデータ転送の関係は,次のようになっています。

(ディスプ	レイ・レジスタ)	データ変換	(セグメン	ト・データ・バッファ)
	WORD1(上位4ビッ			
DISP	WORD1(下位4ビッ	h)	DISP	DIG2
DISP	WORD2(上位4ビッ	h)	DISP	DIGS
	WORD2〔下位4ビッ			
DISP	WORD3 (上位4ピッ	۴)	DISP	DIG5
	WORD3 (下位 4 ピッ		•	
DISP	WORD4〔上位4ビッ	h)	DISP	DIG7
DISP	WORD4(下位4ピッ	 (4	DISP	DIG8



セクメントの組み合わせに変換されたデータは、1桁すつ周期的に表示回路に送られ LEDをダイナミック点灯しています。

TK-80ではDMA(ダイレクト・メモリ・アクセス)転送という方式を用いていますので、この処理はプログラムを書かなくても自動的に行われます。



- ① 表示したいデータをディスプレイ・レジスタにセットします。
- ② 変換ルーチンをコールします。

このプログラムでLED表示部には, 01234567 が表示されます。

備考 データの種類が何であっても、必ず0~Fまでの18進数として表示されます。

4-3-2 アドレスレジスタ,データレジスタ表示サブルーチン

(1) サブルーチン名

RGDSP

(2) スタート番地

0 1 A 1 番地

(3) 入出力条件

入力パラメータ なし

出力パラメータ なし

使用レジスタ A,F,B,C,D,E,H,L`

使用スタック 3レベル


(4) 機 能

アドレスレジスタおよびデータレジスタにセットされているデータをディスプレイ・レジスタに転送し、さらに各データの上位4ビット、下位4ビットを各々16進数として各々セグメントデータに変換して、セグメント・データ・バッファに転送します。


これにより、アドレスレジスタおよびデータレジスタにセットされているデータを、LED ディスプレイに表示させることができます。

各レジスタおよびLEDディスプレイにおけるデータ転送の関係は、次のようになっています。

転送	データ変換			
ADRES[HI] ——DISP WORD	1(上位4ビット)	DISP	DIG	l
	〔下位4ピット〕…→	DISP	DIG	2
ADRES(LO) DISP WORD	2〔上位4ビット)…→	DISP	DIG	3
*	[T1 <u>7</u> 4 ビット]····→	DISP	DIG	4
DATA (HI) DISP WORD	3(上位4ピット)→	DISP	DIG	5
	し.下位4ビット)…→	DISP	DIG	6
DATA (LO) DISP WORD	4〔上位4ビット〕…→	DISP	DIG	7
•	〔下位4ビット〕····→	DISP	DIG	8



(5) フローチャート




(6) 使用例

HLレジスタの内容をアドレス・ディスプレイに、DEレジスタの内容をデータ・ディスプレイに表示します。

8 2 0 0 LXIH, 1234H 21 34 12 LXI D, OABCDH II CD AB SHLDADRES 22 EE 83 XCHG $\mathbf{E} \mathbf{B}$ SHLDDATA 2 2 EC 83 CALL RGDSP A 1 0 1 C D HLT76

ADRES : 83EE番地
DATA : 83EC番地
RGDSP : 01A1番地

LEDディスプレイの表示は次のようになります。



4.3.3 キー入力サルブーチン(1)

- サブルーチン名
 INPUT ,
- (2) スタート番地 0223番地
- (3) 入出力条件

入力パラメータ なし

出力パラメータ キー入力をし A-FF

キークラブ=00 (83F3番地)

キー人力あり A·入力データ〔HEXA〕


キークラブ = **FF** (8**3F3**番地)

使用レジスタ A,F,B,D,E

使用スタック しレベル

(4) 機 能

キー人力があるかどうかを、すべてのキーポードスイッチについて【回ずつ調べます。(実際 は次の図のように3つのブロックととに8キー同時に調べます).



1回のスキャンニンクにおいて、どのキーボード・スイッチも押されていない場合は。キーフラクをリセットした後、アキュムレータにデータ『FF『をセットし、リターンします。

1回のスキャンニングにおいて、キーボード・スイッチが押されているととが検出された場合、キーフラグをセンスして、新しく押されたキーかどうかを調べます。

もしこれが前から押し続けられているものであった場合,離されるまで待ち,離されるとキーファグをリセットした後アキュムレータにデータ『FF『をセットしてリターンします。


またとれが今回はじめて押されたものである場合は、チャタリング・タイマの設定時間だけ 待ち合わせた後、アキュムレータにはキー入力の位置に対応した16進データをセットし、 キーフラグをセットした後リターンします。

このサプルーチンを使用すれば,プログラムに何らかの処理を実行させながら,キーの状態をモニタすることができます。

キーボードをセンスした場合,CPUにはキーが押されていない場合は,『FF』(すべてのビットに『I』が立っている),キーが押されている場合は,押されたキーに対応するビットだけが,"0"となっているデータが読み込まれます.

本サブルーチンでは、キーが押されているととが検出されると、そのキーに対応する16進データに変換します。

キーボードスイッチと変換されるデータとの関係は次のようになります。




	DIGIT & FUNCTION	HEXA DATA
S 1	D	. 0 0
2	1	0 1
3	■ .	0 2
4.	3	0 8
5 .	4,	0 4
6	5	0 5
7	6	0 6
8	7	0 7
9	8	0 8
1 0	9	0 9
1 1	A	0 A
1 2	В	0 B
1 3	С	0 C
1 4	D	0 D
1 5	E ·	0 E
1 6	F	. 0 F
1 7	RUN	1 0
18.	RET	11
1 9	ADRS SET	1 2
2 0	READ DECR	1 3
2 1	READ INCR	1 4
2 2	WRITE INCR	1 5
2 3	STORE DATA	1 6
2 4	LOAD DATA	1 7
		± 1

備考 キースイッチに付けられている数字とファンクション名は、モニタブログラムで解 釈される意味に合わせてありますが、キーの位置とその意味付けは、プログァムの 処理のみで決まるものですから、同じキーに違った意味をもたせて使用することも できます。

キー・チャタリングをどのように処理しているか


メカニカルタイプのスイッチでは、その操作時に必ずチャタリングが生じます。




本キットで使用しているキーポードスイッチのチャタリング時間は、最大5msec となっています。

このサブルーチンでは、このチャタリングを考慮してキー人力を検出すると、チャタリングの時間を待ち合わせ、もう一度キーセンスを行うことによって、チャタリング時間中にプログラムが走り出さないようになっています。


これを行わない場合,次の図のように 度しかキーを押さないのに,2度以上動作を行ってしまら可能性があります.




(5) フローチヤート




キースキャンサプルーチン KEY SCAN








RET




・↑* のあるタイミングでキースキャンが行われた場合のプログラムの流れ(はじめてキーが押された場合)










とのタイミングでキースキャンが行われた場合のプログラムの流れ(キーが離された 時)



(6) 使用例

8 2 0 0 _{Do}	XRA	` A	AF		
= > 01	LXI	SP, 83C6H	31	C 6	88
$O\zeta^{\dagger}$	STA	8 3 E C H	8 2	EC	8 3
ÐΫ́	PUSH	PSW	F 5		
**	CALL	RGDSP	CD	Αl	0 1
ı ·	CALL	WAIT	CD	1 C	8 2
	POP	PSW ·	F 1		
· -	INR	A	3 C		
10	PUSH	PSW	F 5		
	CALL	INPUT .	CD	23	02
1,4	INR	A	3 C		
30.15	JNZ	8228H	, C 2	28	82
	POP	· PSW	F 1		
1	JMP	8201H	СЗ	0 1	82
821C WAIT	LXI	D, OFFFFH	11	FF	FF
	DCR JNZ	E	10		
1 2 - 1	JNZ	\$ - 1	C 2	ıř	82
2,0	DCR	D	15		
	JNZ	D	C 2	1 F	8 2
	RET		C 9		
8228 -> `	CALL	INPUT	CD	23	0 2
•	JMP	8200H	C 3	0 0	82

この例は、データレジスタの下位2桁にカウンタを構成しています。この時、キーボードのいずれかのキー(RESETは除く)が押された場合カウントを停止し、再びはなされた時にカウンタをリセットした後、カウントアップを始めるというプロクラムです。

カウント動作時にこのキー入力サブルーチン(1)をコ ルして、キーが押されたかどうかをモニグしています。また、キーが押されると8228日番地にジャンプし、ここのキー入力サブルーチン(1)内でそのキーがはなされるまで待ち合わせて最初にもどります。

4.3.4 キー入力サブルーチン(2)

- (1) サブルーチン名 KEYIN
- (2) スタート番地 0216番地
- (3) 入出力条件 入力パラメータ なし

出力パラメータ Acc 人力データ

(HEXA)

キ フラグ セット

使用レジスタ A. F. B. D. E

使用スタック 2レベル


(4) 機能

このキ 人力サブルーチンにおいては、キーボードスイッチがはじめて押されたことが検出されるまで、このル チンの中でキースキャンを繰り返します。

キーボード・スイッチが押されたことが検出されたら抜け出ます。このときの処理は、

4.3.3 キー入力サブルーチン(1)と全く同じです。

(5) フローチャート



4.3.5 シリアル出力サブルーチン

(1) サブルーチン名

SRIOT

(2) スタート番地027C番地

(3) 入出力条件

入力パラメータ Acc 二出力デ タ

出力パラメータ。 なし


使用レジスタ A

使用スタック 3レベル


(4) 機能

Acc に格納されている8ビットのデータを次のフォ マットに従ってシリアルデータに変換して、PPI(#PD8255)のポート Cの、PC 0 端子(14番ビン)に出力します。スピードはテレタイプの転送スピードの110ポードに合わせてあります。

シリアル転送フォーマット



上記の例は"55" というデータをシリアルに変換したものです(最下位のピットから順に 送られます)。



(6) 使用例

	IVM	B. 0	8200	0600
	LXI	H. 8000H	8202	210080
•	- VOM	A. M	8205	7 E
	CALL	SRIOT	8206	CD7C02
	INX	Н.	8209	2 3
	DCR	В	820A	0 5
	_ JNZ	8205H	820B	C 2 0 5 8 2
	HLT		820E	7 6

8000~80FF番地までの256パイトの内容をシリアルに転送します.

4.3.6 シリアル入力サブルーチン

- (1) サブルーチン名 SRIIN
- (2) スタート番地02A0番地
- (3) 入出力条件

入力パラメータ なし

出力パラメータ Acc 入力データ(8ピット)


使用レジスタ A


使用スタック 3レベル

(4) 機能

PPI(μPD8255)ポートB PB₀(18番ピン)に入力されるシリアルデータを受信して 8ピットのデータに編集してアキュムレータにロードします。

PPIに入力されるシリアルデータは、スペースが"LOW"、マークが"HIGH"というレベルで入力します。サブルーチンでは、スタートピット(LOW)が来るまで待ち続け、スタートピットを受信すると、サブルーチン内のタイマプログラムによりインターバルタイムをカウントして、以降の8ビットのデータを受信します。






(6) 使用例

連続して入ってくるデータをメモリの 8100 番地から次々と格納していきますが、"FF" というデータが入るとストップします。

LXI	H, 8100H	8000	210081
MVI	B. OFFH	8003	06FF
CALL	SRIIN	8005	CDA002
MOV	M , A	8008	77
INX	Ħ	8009	2 3
CMP	В	A 0 0 8	B 8
JNZ	\$ - 6	8 0 0 B	C 2 0 5 8 0
HLT		800E	7 6

(7) 応用例



シリアル入力とシリアル出力のサブルーチンを用いて、2台のTK-80の間でデータの交換ができます。

ラインドライバ/レシーバを追加すれば、2台の距離は大きくできます。

4.3.7 タイマ・サブルーチン

(1) サブルーチン名

D1 : 4.5112 msec 817

D2 : 9.0176 msec タイマ

D3 : 27.0176 msec \$17

(2) スタート番地

D1 : 02DD番地

D2 : 02EA番地

D3 : 02EF番地

(3) 入出力条件

人力条件 なし

出力条件 なし

使用レジスタ D.E

使用スタック 0レベル


(4) 機能


ある処理とある処理との間に、これらのサブルーチンをコールすることにより、それらの処理間にコールしたサブルーチンに対応したインターバル。タイムをとることができます。

このサブルーチンは、イニシャライズされるレジスタの値により回数が決定されるループであり、そのループを通過するまでに CPU が費やす処理時間が、そのタイマ設定時間となります。

3つのサプルーチンは、シリアル人出力ル チン(カセットルーチン)において、ビット間のインターバル・タイマとして使用しているため、その設定時間を DIは 1/2 ビット、D2は 1ビット。 D3 は 3 ビットの転送間隔になるようにレジスタをイーシャライズしています.

(5) フローチャート






第5章 TK-80ハードウェア

本章では、TK-80がどのように設計され、ハードウェアとソフトウェアがどのように構成されているかを説明します。

基本的にはTK-80の設計に関して述べていますが、大部分が今後のシステム設計にも応用できるよう説明されていますので、本章を理解された方は、次にあなたのシステムを自分で設計することができるようになっていることでしょう。

5.1 マイクロコンピュータの基本的なシステム構成

図5-1 マイクロコンピュータの基本的なシステム構成



マイクロコンピュータの基本的な構成は、図5 1のようになります。基本的には CPU の部分と ROM, RAM, I/Oボートで最小のシステムが構成されます。構成要素の具体的な説明は、5.2で述、べますが、ここでは各要素の役割について大まかにとらえてください。

図5-1でメモリを ROM と RAM に区別して書いたのは、一般的にマイクロコンピュータがなんらかの装置に組み込まれる場合。制御プログラムは ROM に固定化して書き込まれることが多いからです。

ROM に制御プログラムを書き込んでおけば、電源を入れるとすぐプログラムを実行できる状態にあるわけですから、わざわざプログラムを外部から読み込ませる必要もなくなり、高価な入力装置を備える必要もなくなります。このあたりがミニコンピュータとの考え方の大きな違いと言えます。このようにマイクロコンピュータではプログラムをROMに固定化することによって、専用化された使われ方をされることが多いわけですが、ROM を差し換えれば異なった機能のシステムに生れ変わることもできます。RAMにはプログラムで処理するためのデータを格納したり、プログラムそのものを書いたりします。さらに4PD8080Aでは、スタックをRAMで構成されるメモリ領域の中に確保しています。

プログラムは、ROMに書かなければいけないということはなく、あくまでもROM化した方が経済 的であり、かつ信頼性もあげられるという場合に使われるわけです。

I/Oボ トは、コンピュータの内部と外の世界とのデータ交信を行う部分であって、基本的には
バラレルI/OボートとシリアルI/Oボートがあります。バラレルI/Oボートというのは、コンピュータ内部のデータバス上の信号を並列に外部に出力したり、または内部バスに取り込むためのユニットであり、その上たる機能は必要な時刻にタイミングを合わせてデ タをラッチ(つかまえて保持する)したり、必要なユニットのデ タだけをバスに読み込むというようなものです。

これに対してシリアルI/Oボートは、外部とのデータ交信を直列データで処理するもので、CPU側の並列データと調整するために並列 直列、直列-並列変換回路を内蔵しているのが普通です。

例えば、#PD8255はパラレルI/Oポート。#PD8251はシリアルI/Oポートとしての機能を備えています。

CPU部分は、ROMまたはRAMに書かれたプログラムを遂次実行して、データの処理を行ったり、
I/Oポートとディタのやりとり等の制御を行ったりします。

ROM, RAM, I/Oポート等は、それ自身ではデータを加工する能力はありません。デ タを加工したり、プログラムを命令と理解して処理実行するのは CPUの任務です。 CPUはメモリをアクセスするために番地を指定するアドレスバスとデータをやりとりするデ タバス、およびデータの送受信されるべきタイミングを外部に指示するコントロ ル信号、外部から直接 CPU の動作を制御するための制御端子(割り込み、ホールド、リセット端子等)をもっています。以上が大体マイクロコンピュータを構成する基本的な要素です。

5.2 TK-80のシステム構成

それでは、具体的にTK-80がどのように構成されているかを、各部について詳細に説明します。その前にTK-80のシステムプロック図を図5-2に示しておきますので、全体の概要を頭に入れておいてください。




図 5-2 TK-80システムプロック図

CPU部はCPUチップ(APD8080A)とその他若下のICで構成されています。PROMにはモニタプログラムが書かれており、TK-80の基本的な動作は、このプログラムで実現されているわけです。CPU部にリセットがかかると(RESET キーを押す)、このモニタプログラムが 走りはじめます。このモータプログラムは、プログラマブル周辺インタフェース(以下 PPI と略します)を介して、キーボード・スイッチ25個を常時スキャンしながら、どのキーが押されたかを調べています。

RAMは256ワード×4ビットのICが2個で、最小の256バイトが構成されます。ボード上には8個まで実装できます。

表示回路は、8個の7セクメントLED(発光ダイオード)で構成されており、基本的にはメモリアトレスとデータを16進数で4桁ずつ表示します。表示のためのデータは、DMA転送により行っていますので、表示データ転送のためのブログラムを書く必要はありません。

図 5 1 8 1 K 1 8 0 のシスティ権収

5 * 2 * 1 CPU部のシステム構成

図5-4 CPU部の基本構成





図 5 - 5 1命令ステップ割り込み信号発生回路



CPU部の基本構成を図5 4に示します。CPU(#PD8080A)にクロック・ジェネレータ (#PB8224),システム・コントローラ (#PB8228)を接続するだけの簡単を回路ですみます。CPUは電源として+12V,+5V,-5Vが必要ですが、TK-80では便宜上、-5V電源を #PB8224のOSC出力端子の発振信号を検波することにより、約-5Vの電圧を得ており、ボードの外部からは+12V,+5Vの2種類を供給するだけですみます。#PB8224のリセット端子には、電源を投入したときに自動的にリセットを行う回路と、手動のリセットスイッチがつけられます。クロックの発振は、CPUのクロックの9倍の基本発振周波数をもつ水晶振動を#PB8224のX1,X2端子に直接接続すれば得られます。

#PD8080AのWAIT出力端子とREADY入力端子とを直結しておけば、2MH2のクロックで動作させてもアクセスごとに1ウェイトとられますので、アクセスタイムの遅いメモリ(例えば CMOS RAM #PD5101C-E等)でも使用できます。この方法では、メモリがアクセスされていないサイクルでも、余分な待ち時間がとられてしまいますが、複雑な回路が一切必要ないという理由で採用してあります。

INT入力端子には割り込み要求信号が接続されます(通常ロウレベルで、要求時にハイレベルとなる信号です。…アクティブ・ハイ信号という表現をします)、INTE出力端子には、CPU内のインタラプト・イネーブル(割り込み可能)F/Fの状態が出力されます。


HOLD入力端子には、DMA転送を行いたい時刻にホールド要求信号を入力します(アクティブ・ベイ信号)。ホールド要求が受け付けられるとHLDA出力がハイレベルになります。外部回路でこの信号に同期させてメモリをアクセスすれば、CPUの動作とDMAが競合することを避けられます。

#PB8228から出るコントロール信号は5種類あります。INTA端子は割り込みレベルが1つ の時には抵抗を介して+12Vにブルアップしておきます。MEMR, MEMWは,各々メモリのリー F, ライト時に発生されます (アクティブ・ロウ信号). I/OR, I/OWは入力デバイスから のリード, およびライト時に発生されます(アクティブ, ロウ信号), アドレスバスは #PD80 80Aから直接取り出して使用していますので、DC的な負荷は標準TTL1個しか取り出せません。 TK-80では、アドレスバスに接続されるメモリはすべてMOSタイプであり、デコーダもローバ ワー*ショットキーTTL(低レベル入力電流が360#A以下)を使用していますので、DC的に はこれで問題はありません。交流的には 1 つのバスに接続されるMOS ゲート (人力容量は数 p F ~10pF)の個数が増えれば、アドレス信号の立ち上り、立ち下り波形が鈍り、アクセス時間に 影響してきます。TK-80では、メモリアクセスの時間を充分とってありますので、この点は余 裕のあるよう設計されています。データバスは、 #PB8228の内部で双方向性ドライバを通って ドライブ能力が強化されていますので、標準TTLを6個までは接続できます。#PB8228 の BUSEN端子にHLDA信号を加えているのは、バスドライバをハイ・インピーダンスの状態にし て、DMA転送のデータとかち合わないよりにするためです。基本的にはこの回路でCPU 部は完 成しますが、TK-80ではブログラムのデバグの便宜のため、1命令ごとの割り込み要求信号発 生回路を追加してあります(図5-5)。原理的には #PD8080Aから INTE (割り込み 可) 信号が出たら、次の命令を実行した後すぐ割り込み信号が発生されるような回路です。 APD808 OAへの割り込み信号としては、このステップ実行割り込み信号と外部割り込み信号の論理和をとっ



TK 80のボード上には、ROM、RAMとも最大1.024バイトずつ実装できます。ROMは、#PD454(256ワード×8ピット)を4個、RAMは#PD5101(256ワード×4ビット)を8個取り付けることになります。図5-6にメモリ最小構成を示します。

図 5 - 6 ROM/RAM最小構成



454,5101とも256ワードのメモリですので、アドレス入力端子は8本あり、それぞれアドレスはABo~ABrへ接続されます。さらに256ワード単位でチップの選択を行う必要があります。これは2155(DUAL 2 TO 4 DECODER)で行っています。2155の入力端子に74LS04が入っているのは、アドレスバスの負荷を少なくするためのものです。TK-80ではROMかRAMをABis(アドレスの最高位ビット)で切り変えていますので、8000番地以上がRAMェリアとみなされます。2155の出力信号は、チップセレクト信号としてROM、RAMにつながれています。各出力端子にすべてブルアップ抵抗がついているのは、MOS ICのハイレベル人力電圧の最低値である3.0Vを確実にするためです。5101のOD(出力ディスエイブル)端子には、MEMR、RESET、HLDAの論理和信号を加えていますので、これ以外のタイミングでは、5101の出力はハイ・インビーダンス状態となります。R/W端子には、8228からのMEMW信号が直接接続されていますが、ここにもやはりブルアップ抵抗がつけてあります。このブルアップ抵抗は8228のBUSEN人力信号がハイのとき、制御信号が不確定(ハイ・インビーダンス)になるのを避けて、メモリをリード状態に保つためです。

CE2端子は通常動作時には、Vcc ヘブルアップしてありますが、トクルSWをONにすると GND電位となり、メモリのリード/ライトの両動作ともプロテクトされます。このSWをONにした後+5Vの電源をOFFにしても、バッテリー(例・単三乾電池2本)の電圧が印加されている限り、データは保存されます。


ダイオードD1に並列に入っている SWは、メモリプロテクト SWと連動しており、メモリが動作中は D1を短絡し、ダイオードによる電圧降下をさけるためのものです。

TK-80では、RAMは上位アドレスのチップから実装しています。なぜならモニタプログラムのワーキングエリアとして、最上位のアドレスを使用しているからです。

(実装順位)	(番地)	(セレクト信号)	(RAM番号)
1	8300 ~ 83FF	セレクト 3	. 4 . 8
2	8200 ~ 82FF	# 2	3 . 7
3	8100 ~ 81FF	" 1	2 , 6
4	$8000 \sim 80 \text{FF}$	" 0	1.5

TK-80の基本キットには、RAMとしてCMOSタイプの5101を使用していますが、これと全くピンコンパチプルな2101がNMOSタイプで揃っています。バッテリ・バックアップの必要のない方または電池の消耗を問題としない方は、2101がそのまま使用できます。

5101と2101を組み合わせて実装することもさしつかえありません、454、5101/2101 ともに完全なスタティック動作をしますので、動作は安定しておりVcc ラインにのるノイズは そんなに大きなものではありませんので、パイパスキャパシタにもそれ程厳しい特性は要求されません。TK-80では普通のセラミックキャパシタを使っています。RAMに 2101だけを使用する場合には、アクセスタイムが十分速いので、RAMがセレクトされるとき CPUを待たせる(WAIT) 必要はありません。このときには、PROMがアクセスされたときだけWAITをかければ、CPU のむだな待ち時間が節約できます。



(0~7FFF番地がアクセヌされた時のみワン・ウェイトとなる回路)

5.2.3 表示回路とDMA転送

図5-7 表示回路





図5·8 DMA転送のタイミング



表示回路は図5~6に示すように、DMA転送回路と8桁LEDのダイナミック表示回路を組み 合わせたものです。前にモニタブログラムで述べたように、LEDの各セグメントに対応する表示 データは,RAMの最後の8番地(83FF~83F8)に入っていますので,これを直接読み出 して表示しようとするものです。との回路では、まずOSC(555タイマ用ICでつくってある) は,1~2 ms間隔で数 usのバルスを HOLD 要求信号としてCPUへ送ります。このバルスはまた バイナリカウンタ(223)のカウントパルスとしても使われており、1回ごとにアクセスするメ モリの番地を進めていきます。HOLD要求が受け付けられると、HLDA信号が送り返されます。 HLDA信号がきたときには,8080Aのアドレスパスおよびデータパスはハイ・インピーダンス になっていることを示していますので、この信号でゲートを開いてアドレスパスの下位3ピットへ DMAアドレスを接続します。残りの上位ピットは,プルアップ抵抗でつってありますので,DMA アドレスが定まると,RAMのアクセス時間だけ遅れてデータが読み出されてデータバス上にあら われます。とのデータは、HOLD要求信号の立ち下りのタイミングで8ビットのラッチにセット され、次のデータが再び読み出されるまで1つの桁の表示に使われます。この動作が、1~2 ms お きに繰り返し行われ,順次アドレスがスキャンされそれに応じて表示桁も移動していくわけです。 HLDAが出ている間は,CPUはブログラムの実行を一時中断しているわけですが,全体の時間 に比べると数 As というのは極めて短い時間ですので,実用上はまずさしつかえないでしょう。しか ・し正確にタイミングを計算したいようなプログラムでは、ときとして問題となる場合があります。 この場合には555の発振回路を強制的に止めてやれば、HOLDの要求は起こりません。


この制御は、8855のPCi端子をロウレベルにすることで実現しています。発振が停止すると LEDのスキャンニングも止まり、1つの桁だけを点灯することになり、熱的設計を満足しません ので、このときには桁ドライブ回路をディスエイブル状態にするようにしています。

発振の周期を長くすればそれだけCPUが止まる割合を小さくできますが。ダイナミック点灯の周期は少なくとも50サイクル以上にしないと人間の目にはチラついて見えます。8桁分ありますので、1桁分は2.5 ms(2.5×8=20ms)程度が限度と考えてください。

TK-80では、1~2 msの間に入るようにしてあります。

5.2.4 プログラマ・ペリフェラル・インタフェース(PPI)とキーボード回路 コンピュータが外部からデータを読んだり,逆にCPUから外部にデータを送り出す場合に使われるのがペリフェラル・インタフェースです

TK-80では、µPD8255(PP1)を使用しており、キーボードのスキャンニング回路と外部インタフェースを1個のLSIで構成しています。



各ポートは入力にも出力にもなります。


図5-7に8255を使用したベリフェラル・インタフェースとキーボード回路を示します。 8255は8ビットの入出力ボートを3つ備えており、それぞれポートA、B、Cと呼ばれます。各ポートはブログラムで入力ボートにも出力ボートにもすることができ、それぞれが8ビットデータの送受信をすることができます。

ボートCだけはさらに特殊な機能をもち、8ビットのデータのうち任意のビットを指定して、セットしたりリセットしたりすることができます(ビットセット/リセット機能)。8255の詳細を機能は別紙開発速報を参考にしていただくとして、ここではキー回路の動作と8255の関係を述べておきます。キーボードをスキャンするためにボートCは出力に、ボートAは入力にプログラムされています。モードは0です。ポートAの全端子は抵抗でプルアップしていますので、キーが押されたい限りポートAから読み込まれるデータはすべてハイレベルです。PC4、PC5、PC6は、キー共通ラインをロウベルで順番にスキャンするようモータプログラムが作られていますので、ど

の列のキーが押されたかはモニタ自身で判断できるわけです。スキャンプログラムの詳細は,モニタプログラムの説明の章で述べてあります。

次に外部とのインタフェースの電気的な性能について説明します。

各端子が出力にプログラムされたとき、標準TTL1個のドライブ能力があります。さらに出力ポートに直接ダーリントン・トランジスタを接続してドライブすることも可能です(ただし最大消費電力の問題で8端子以内に制限されます)。




とのような使い方が8端子まで可能

5.2.5 #PD8255のプログラミング法

8255はプログラマアル・インタフェースであって、8つのポートプログラムによってモード 0,1,2のいずれかを指定して使うととができます。モード1,2は外部機器とのデータ転送を割り込みを用いたハンド・シェイキングという方法で実現できる高度を使い方ですので、このととに関しては個別開発速報を参考にしてください。

ととでは最も基本的に使われるモード 0 での使い方を説明しておきます。

図 5 -10 モード 0 での #PD8255 の各ポートの機能



o ポートA (8ビット)

入力ポート/出力ポートの指定ができます。 8 ビットパラレルデータの入出力です。

○ポートC(上位4ビット),(下位4ビット)上位,下位4ビットずつ入出力の指定ができます。


出力ポートにした場合には、ビットの位置 を指定してのセット/リセットもできます。

οポートB(8ビット)

A ボートと同じ機能です。

8255はRESET信号を受けると、すべてのポートが入力モードに戻されて、以後命令で新しいモードがセットされない限りこの入力モードは継続されます。


8255のプログラムによる動作は次のようになります。




(1) 動作モードの指定

動作モードは、コントロール・ワードと呼ばれるデータを8255へOUT命令で送り込む ことによりセットされます。

モード①でのコントロール・ワードの各ピットの指定は次の通りです。





このコントロール・ワードをデータとして,出力命令で8255へ送り込みます。

とのときのプログラムは次の通りです。

コーディング ・ 機 械 語

MVI A,08AH 。 3E 8A ……コントロール・ワードの値をAにロード

CUT 03

D303 ……コントロール・ワードを8255へ送り込む.

(OUT 03の03というI/OアドレスはTK-80での値です)

以上で動作モードのセットができます。

(2) データの出力

8255ヘデータを送り込むには,OUT命令を使いますが,このときのI/Oァドレスは ボートによって異なります。

コーディング Accの内容 機械語 OUT 01 #- FB D 3 0 1 OUT 02 #- FC D302

(3) データの入力

8255の各ポートからデータを入力する(CPUにAccにロードする)には、IN命令を 使います。このときもポートによってアドレスが異なり、次のように対応しています。

IN 00 ボートAから DB00 IN 01 ポートBから DB01 IN 02 ボートCから **DB02**


ポートAに01010101 を出力し,ポートCの E位4ピットを読み取る。

MVI A,08AH) モードのセット。これはプログラムの最初に一度行うだけで OUT 03 MVI A, 055H] 01010101→Acc


OUT 0 丿(Acc)→ボートAに出力 IN }ポートCのデータをAccに読み込みます。 0.2

(4) ポートCのビットセット/リセット

ポートCが出力としてブロクラムされているときは、そのビット位置を指定して、1命令で セットまたはリセットを行うことができます。これはコントロール・ワードを8255へ送り 込むことで実現されます。




例 ポートCのビット2だけを1にして、その後再び0にする。他のビットの状態はそのままにしておきたい。 このときのブログラムは次のようになります。




8255程のプログラマブルを能力が必要ないが、簡単にI/Oボートを実現したい場合は、 #PB8212(8ビットI/Oボート)を使ってください。基本的を使用法は個別開発速報を参考にしてください。との場合も複数のボートの選択は、前述のようなアドレスの割り当て方法で行います。

5.2.6 #PD8255の使用上の注意事項

(1) 出力に指定したピンは、絶対外部からドライブしないでください。過大電流が流れます。



(2) 入力に指定したピンを誤って出力にプログラムしないでください。 ミスプログラムによる事故を防ぐために入力ピンには1 KΩ程度の抵抗を直列につないでおく ことをお勧めします。



- (3) 8255はRESET信号により、3つのポートがすべて入力モードとなります。
- (4) 8255のポート端子を外部へ引き出す場合には100KΩ程度のブルアップ抵抗をつけてください。
- (5) 外部回路の電源がTK-80と別系統の場合は、先にTK 80の電源を入れ、リセットした後で外部回路の電源を投入するように心掛けてください。
- (6) 外部回路から8255の端子へ過大電圧がかからないように注意してください。

5.2.7 アドレス/データ信号端子

TK-80のアドレスバスとデータバスは、ブリントボードの端子に配線されています。

アドレ	スパス	ボー	1°端子	データ	・バス	ポ ー	小嘴子
A B	0	В	1 7	D B	0		8 8
Ø	1	//	16	. "	1	//	3 2
#	2	#	1 5	#	2	#	3 1
//	3	"	14	"	3	<i>#</i> `	3 0
H	4	#	13	//	4	#	2 9
Ħ	5	<i>"</i>	12	"	5	<i> </i>	28
Ħ	6	. //	11	#	. 6	<i>ii</i>	27
<i>I</i>	7	` #	10	#	7	"	26
#	8	A	17				
#	9	#	16				
#	1 0	if	15				
Ħ	11	#	14				
"	12	"	1 3				
"	13	#	12				
#	14 -,	//	11				
<i>#</i>	15	#	1 0				
-							

ポートの他の端子は空き端子となっていますので、必要な信号は適当な端子へもってくるととができます。

第6章 TK-80CMTインタフェース

はじめに

TK-80は,そのプログラムエリアとして0.5 Kバイト(最大1Kバイト)のRAMが実装されており,アプリケーション・プログラムを実行させるためには,まずキーボードより機械語で,プログラムを書き込んでおく必要があります。

TK-80のRAMは、C-MOSのデバイスを使用しているため乾電池を接続することにより、電源を切った後もRAM内のプログラムを保持しておくことができますが、それもその時RAMに書き込まれているプログラムのみで、いくつものプログラムを長時間保持しておくことは不可能です。

そとでとの章で述べる簡単なインタフェースをTK-80ボードのユニバーサル基板の部分に作るととによって、普通のカセット式ポータブル・テーブ レコーダをTK-80 に接続し、テーブにRAM内のプログラムを録音していくつものプログラムをファイルしておき、必要を時にTK-80のRAMにテープにファイルされているプログラムをロードし実行させることが可能となります。

アープレコーダとのデータの送受は,モニタブログラムが管理しキーコマンドにより簡単に行わせる ことができます。

. . . 1 概 要

このインタフェースは、デジタル信号を可聴帯域のオーディオ信号に変調して、テープレコーダに 出力する変調回路、テープレコーダからのホーディオ信号を再びデジタル信号に復調してシヌテムに 供給する復調回路とで構成されています。

本説明書では,転送データの形式,変復調原理,さらにインタフェースの製作方法について述べていきます。

6.2 データのフォーマット

データは、1ワード(8ピット)を1つの単位として、各ピットのデータをシリアルに転送します。 1ワードの転送フォーマットは次のようになっています。




図6-1 データ・フォーマット

1ワードの転送用データは、スタートピットではじまりストップピットで終了します。

スタートビットは、これから1ワード分のデータを転送することを示す同期用ビットで、1ヒット 長のロウレベル信号を転送します。

スタートピットの直後から1ワード(12ピット)のデータを,下位ピットよりシリアルに転送していきます, この時の論理は,データ"1"はハイレベル,データ"0"は,ロウレベルとなります。

8ピットのデータの後、3ビット長のストップビットを転送して1ワードのデータは終了します。

ストップビットは、3 ビット長のハイレベルの信号で、1 ワードのデータ転送が終了したことを示すと同時に次に転送されてくるデータとの区切りとして使用されます。


上記の例は,23(16進)というデータを転送する場合の波形です。

転送速度は,テレタイプとの互換性を考えテレタイプと同じにしてあります。

ストップピットが、3ビットあるために1ワードが12ビット構成となりますので、1ワードの転送に必要な時間は約110msec ということになり、256ワードの転送は約28秒、1Kワードの転送は約2分ということになります。

6.3 データの送信

図6-2 データ送信インタフェース



送信用データは、モニタプログラムによりPPI(#PD 8255)のPC 0端子(I 4番ピン)に出力されます。


モニタブログラムは、セットされた転送スタート番地とエンド番地をパラメータとしてその範囲のメモリの内容を1つのプロックとして転送します。

との時のデータプロックは次のように構成されます.

_		番地	番地		データ	データ	データ	·	 データ	チェック	
	(HI)	[10]	(HI)	(TO)					 アータ	サム	


ことで各データ(8ビット)は , 6.2項のフォーマットに従って構成されています。

PPIのボートCより出力された転送データは、カセットインタフェースの変調回路により、次のような信号に変調されます。



6.4 変調回路


図6-3 変調回路



変調回路は,C MOSのインバータによって構成されている発振器(発振周波数 数KHz)によって発振させたパルスを出力ボートからの転送データ信号によってスイッチングするという簡単をものです。

6.5 データの受信

図 6-4 データ受信インタフェース



テープレコーダからの再生出力は,テープ・インタフェース内の増幅回路で増幅され復調回路において再びデジタル信号に復調されます。

モニタブログラムは LOAD キーが押されると、ボートBのビットO(PBO)をセンスしはじめます。


ここでスタートビット(ロウレベル)が検出され,そのビットの中央でスタートビットが確認されると,1ビット分の時間のインターパルをおきながらデータを読み込み,シリアルデータを8ビットのデータに編集していきます。

モニタは、転送されてくるデータの最初の4ワードで転送スタート番地とエンド番地を受け取り、順次アドレスを更新しながら所定の番地にデータをロードしていきます。

データのロードが終了すると、最後に転送されてくるチェック、サム・コードを受け取り、今までに受信したデータにエノーがないかどうかをチェックします:

6.6 復調回路

図6-5 復調回路



テープレゴーダの復調出力は、C-MOSのインバータによって構成された増幅器によりロジックレベルまで増幅された後、ダイオードとCRで構成された積分回路により復調されパッファを介して入力ポートにデジタル信号として供給されます。


6.7 インタフェース製作および使用法


6.7.1 部 品 表

以下の部品を用意してください.


注 これらの部品はキット内には含まれておりません。

I C	μPD4049	C 又は相当品	1
	μPB201C	/7400 又は相当品	1
ダイオード	18953	4	1
R	1ΜΩ	1 / 4 W .	1
l	100ΚΩ	1 / 4 W	2
ı	3 KΩ	1 / 4 W	2
	1.5 ΚΩ	1 / 4 W	1
	500Ω	1 / 4 W	1
	100ΚΩ	半固定抵抗	1
	1 ΚΩ	半固定抵抗	1
C	1,000 pF	25V程度 セミラック,マイ	⋾
	10,000 pF	25 V程度 セミラック。マイ	<i>ラ</i> 1
	0.2 F	25 V程度 セミラック,マイ	5 2





APD 40 49 C



6.7.2 テープへの録音

変調回路の出力をマイク入力端子かライン入力端子に接続します。この時使用するケーブルは、外部ノイズを考慮し、シールド線を使用してください。

これでデータ転送の準備ができたわけですが、実際にデータを録音する前に録音入力レベルを適 正なものに調整する必要があります。

録音レベルは、半固定抵抗VRlおよびVR2で行います。

RESET キーを押すと、テープ録音端子からは、インタフェース内にあるローカルオシレータの発振信号(数KHz)が出てきます。

との信号を録音して、録音状態を調べ最適を録音レベルとなるように、VR 1 および VR 2 によって録音出力レベルを調整します。

もしテープレコーダにVUメータ(録音レベルメータ)が付いているならば,VUメータを見ながら録音レベルの調整を行ってください。

調整は、まずVR2を中間位置にセットして、VR1を調整します。その後VR2で微調整を行います。

録音レベルが適当でない場合は、テープからプログラムをロードする際のエラー原因となります。 録音レベルの調整が終了しますといよいよプログラムを転送、録音します。

まずデータキーにより、転送開始番地をデータレジスタにセットし ADRS SET キーを押します。続いて、転送終了番地をデータレジスタにセットします。


ととでテーブレコーダを録音状態として,先ほどの発信を数十秒録音します.

この後 STORE キーを押してください.

STORE キーが押されるとLEDディスプレイ上の表示が消灯し、データの転送がはじまります。

データの転送が終了すると,再びLEDディスプレイが点灯して,データの転送が終了したことを表します。

これを確認した上でテープレコーダをストップさせてください.



テープ・ストップ

6 . 7 . 3 データのロード

テープレコーダのイヤホーン出力端子か、ライン出力端子を復調回路の入力端子に接続します。 接続ケーブルは,シールド線が望ましいでしょう.

ァーブよりデータをロードする場合も、テーブレコーダの出力レベルの調整が必要です。

復調回路の入力レベルは,1 V程度必要です。ボータブル・テープレコーダ のイヤホーン出力 端子は,スピーカと並列になっているものが多いためこの程度の出力レベルが得られますが,もし この出力レベルが得られない場合は,復調回路の前段で電力増幅を行ってください。また出力信号 が歪んでいるとエラーの原因になりますので,出力信号が歪んでいないことを確認してください。

調整が終了すると、データのロード操作にうつります。

回路図に付加されているモニタ用イヤホーンジャッグがついている場合は、イヤホーンでテーブ 出力をモニタしながら操作するとよいでしょう.

RESET キーを押しモニタブログラムを走らせます.

次にテープレコーダの再生を開始し、データの前に録音されているマーク音(4KHz程度の発振 音でデータ転送を開始する前に録音したもの)を確認した後 | LOAD | DATA キーを押します。

この操作によりLEDディスプレイが消灯し、データの受信が開始されます。

テーブには、データのロード先頭番地とエンド番地も記録されているため、データは自動的にそ の領域にロードされます。

データのロードが終了するとサムチェックを行い,受信したデータにエラーがないことを自動的 に確認します.

ここでエラーがないことが確認されると,アドレス・ディスプレイKデータ転送のスタート番地, データ* ディスプレイにはエンド番地が表示されます。

もしエッーが検出されますと,LEDディスプレイにエラーメッセージが表示されます.

キー人力

ADDRESS

DATA

RESET

テープ再生開始

マーク音確認



· · {	受信中消灯
	受信終了エラーなし
	受信終了エラーあり


また最初に入っている転送スタート番地もしくはエンド番地をリードエラーしますと、前記のような表示はされず、受信状態から抜け出してこないことがあります。

エラーが発生した場合,その原因は単発的なノイズか録再生レベルが不適当であることが考えられますので,まずは再生レベルを再調整してやりなおしてください。また前記のように受信状態から抜け出してこない場合は,RESET キーを押してからやりなおしてください。


第7章 TK-80用電源回路例

7.1 3端子レギュレータを使用する場合


TK-80には、+12V、+5Vの2電源が必要ですが+12V電源の電流容量に余裕があれば、+12Vから+5Vを作り出して使用することができます。



+5Vの電流容量をさらにふやしたい場合には、次の図のように3端子レギュレータを複数個使うとよいでしよう。



3端子レギュレータ1個で済ませたい場合には,次のような回路でも電流容量は増やせます。ただし,レギュレーションは多少悪くなります。




7.2 バッテリー動作

ニッケル・カドミウムの充電可能な電池を使うのが便利です.


との場合端子電圧は,1個当たり 1.2~V (公称電圧)ですので,+5~V としては 4 個直列の 4.8~V か,5 個直列の 6~V をダイオードの順方向電圧分落として 5~V 近くで使用できます。

ニッケル・カドミウム電池の場合




容量の大きい12Vの鉛蓄電池がある場合,3端子レギュレータで5Vに落とすようにしておけば;電池の端子電圧が相当減少しても使用できます。

12 V鉛蓄電池の場合は簡単です。



注 自動車のバッテリーから電源を供給する場合エンジンの回転数に応じてバッテリーの端子電圧が変動しますので、直接TK 80の+12V電源には接続しないでください。



付図. I プリント基板端子配列表

端子番号	端 子 名	端子番号	端 子 名
A 1	GND	B 1	GND
2	GND	2	GND
3	+ 5 V	3	+ 5 V
4		4	
5	+12 V	5	+12 V
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10	AB15	10	AB 7
11	AB14	11	AB 6
1 2	A B 1 3	12	AB 5
13	AB12	13	AB 4
14	AB11	14	AB 3
15	A B 1 0	15	A B 2
16	A B 9	16	AB 1
17	AB 8	17	AB 0
18		18	
19	+	19	
2 0		2 0	
2 1	-	2 1	
2 2		2 2	97
2 3		2 3	
24		2 4	
2 5		2 5	
2 6		2 6	DB 7
2 7		2 7	DB 6
28		2 8	DB 5
29		2 9	D.B 4
3 0	1	3 0	DB 3
3 1	`	3 1	DB 2
3 2		3 2	DB 1
3 3		33	DB 0
3 4		3 4	
3 5		3 5	
3 6	_	3 6	
3 7		3 7	
3 8	-	3 8	
3 9		3 9	
40		4.0	
41		41	_
42		4.2	
. 43		4 3	
4.4		44	
4 5		45	
4 6		4.6	_
4.7		97	4
4.8		4.8	
4 9		4.9	CND
5 0	GND	50	GND

